

	
Yozishdan himoyalovchi qulfi / 防寫保護開關 / 쓰기방지 스위치 / مفتاح الحماية ضد الكتابة / Превключатель "Защита от записи" / Kirjutuskaitselüüti / Ilerakstaisardzibas sledzys / Apsaugos nuo įrašymo jungiklis / Ilerakstaisardzibas sledzys	

Қазақстан

(Алдығың жағының жалғасы.)

Пайдалануға жәнә қолдауға қатысты ақпаратты төмендегі URL мекенжайынан қараңыз.

http://www.sony.net/SxS-Support/

Дайындаушы: Сони Корпорейшн Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония

Келен одағы жеріндегі шетелден әкелуші «Сони Электроникс» ЖАҚ, Ресей, 123103, Москва, Карамышевский өтте көсесі, 6

Сони Оверсиз С.А. Представительство в Казахстане 050059 Алматы, улица Иванаовича, д. 58 050059 Алматы қаласы, Иванаилов көшесі, 58 үй Жапонияда жасалған

Бұйымды пайдалану мерзімі: Кепілдік мерзіміне негізделген. Оңдiрiлген күнiн орауышта табуға болады.

Ўзбекcha Ma'lumot yozib oluvchi xotira qurilmasi

OGOHLANTIRISH!

Yong'in kelib chiqishi yoki elektr quvvatdan zarba olish xavfimi kamaytirish (oldini olish) uchun, qurilmani yomg'irdan va namlikdan asrang.

Ishlab chiqaruvchi: Sony Corporation kompaniyasi, manzil: Япония, Токио шаҳари 1-7-1 Конан Minato-ku, 108-0075

Import qiluvchi / Xizmat ko'rsatish markazi: Сони Электроникс, Козогистон Respublikasidagi vakolatхона, manzil: Достық 11/7 Алматы, 050010, Козогистон Телефон : +7 (727) 262-25-20

Ishlab chiqarilgan mamlakat nomi mahsulot qutisida chop etilgan.

Mahsulotning xizmat muddati: berilgan kafolat muddatiga asoslanadi.

<p>Foydalanish bo'yicha eslatmalarga rioya qilmasangiz, natijada yuzaga kelgan har qanday zarar uchun Sony kompaniyasi mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. Ushbu xotira qurilmasidan ehtiyotkorlik bilan foydalaning.</p>	
---	--

Interfeys	ExpressCard/34 standart
Elektr quvvat sarfi	Ko'pi bilan taxminan 2,1 Vt
Ishlashi uchun harorat darajasi	-25 °С dan +65 °С gacha
Ishlashi uchun havoning nisbiy namligi	95% yoki pastroq (terlanish ehtimoli bo'lmasa)
Saqlash uchun harorat darajasi	-40 °С dan +85 °С gacha
Saqlash uchun havoning nisbiy namligi	95% yoki pastroq (terlanish ehtimoli bo'lmasa)

Ko'rinishiga va texnik ko'rsatkichlarga o'zgartirishlar oldindan oqohlantirmasdan kiritilishi mumkin.

中文（繁） 資料記錄媒體

操作本裝置之前，請通讀本說明書，並妥善保管以備將來參考。

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

請勿在下述操作環境以外的地點使用或儲存本媒體。如有濫用或誤用情形，將使產品保固失效。

如果您對本產品有任何疑問，請聯繫索尼授權經銷商或索尼客戶經理。

若需有關使用說明書的詳細資料，請造訪本公司網站：http://www.sony.net/SxS-Support/ 掃描產品背面的 QR 碼即可造訪網站。

使用之前

- 若要在特定裝置上使用本媒體，您可能需要先更新裝置軟體。在使用之前，請先瀏覽該裝置的支援網站。
- 查閱所使用設備之使用說明書以確認與SxS記憶卡之相容性。
- 如果搭配帶有ExpressCard插槽的電腦使用本媒體，必須事先安裝本媒體的驅動程序軟體。
- 您可前往支援網站下載特定的裝置驅動程式（詳見以下網址）。

如需推薦作業系統的資訊，請查看支援網站。

使用事項

Sony 對於任何記錄資料的損壞或遺失概不負責。

- 若在此媒體所搭配使用中之裝置上出現複寫限制的警示訊息，請立即備份此媒體內的所有資料，並停止使用。

對於因沒有遵守使用事項而造成的損壞，Sony 概不負責。操作本媒體時請小心。

規格	
接口	ExpressCard/34 標準
功耗	最大約 2.1 W
操作溫度	-25 °С 至 +65 °С
操作相對溼度	95% 或更小（無結露）
存放溫度	-40 °С 至 +85 °С
存放相對溼度	95% 或更小（無結露）
尺寸	約 34 mm × 75 mm × 5.0 mm
質量	（寬×長×厚）約 27 g
寫保護功能	

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

- SxS 與 SxS PRO+ 均為 Sony Corporation 的商標。
- ExpressCard字樣和標誌歸USB Implementers Forum (USB-IF)所有並授權Sony Corporation 使用。其他商標或商品名為各自所有者的財產。
- 本使用說明書出現的系統名和產品名是相應開發公司的商標或註冊商標。本說明書未在所有場合均提及™和®。

有關操作及支援的詳細資訊，請瀏覽以下網址：http://www.sony.net/SxS-Support/

한국어 데이터 저장 미디어

본 제품을 사용하기 전에 본 사용설명을 자세히 읽은 후 앞으로도 참조할 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.

경고

화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 장치를 피 또는 습기에 노출시키지 않도록 하여 주십시오.

본 미디어는 아래의 지정된 조작 환경의 범위를 초과하는 환경에서는 사용 또는 보관하지 마십시오.
남용 또는 오용하면 제품 보증이 무효로 됩니다.

본 미디어에 관하여 궁금한 점은 Sony 대리점이나 Sony 고객 담당자에게 문의하십시오.

사용설명서에 관한 상세한 정보는 메사 웹사이트 http://www.sony.net/SxS-Support/를 참조하십시오.

본 제품 뒷면의 QR 코드를 스캔해서 웹사이트에 액세스할 수 있습니다.

- 일부 장치에서 본 미디어를 사용하려면 장치 소프트웨어를 업데이트해야 할 필요가 있을 수 있습니다. 사용하기 전에 장치 소프트웨어를 최신 버전으로 확인해 주십시오.
- 사용중인 하드웨어의 사용설명서를 확인해서 SxS 메모리 카드 호환을 확인하십시오.
- ExpressCard 슬롯이 탑재된 컴퓨터에서 본 미디어를 사용하려면 먼저 본 미디어용 장치 드라이버 소프트웨어를 설치해야 합니다. 특수한 장치 드라이버는 서포트 사이트에서 다운로드 할 수 있습니다. (아래 URL 참조)

윈장 OS에 대해서는 서포트 사이트를 확인하십시오.

사용상의 주의

Sony는 저장한 데이터의 손상 또는 유실에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.

- 본 미디어의 덮어쓰기 한계에 관한 경고가 사용되는 장치에 표시되는 경우에는 본 미디어의 데이터를 즉시 백업하고 사용을 중지해 주십시오.

Sony는 사용상의 주의를 준수하지 않아서 발생한 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 본 미디어를 취급할 때에는 주의하십시오.

주요 제한	
인터페이스	ExpressCard/34 규격
소비전력	최대 약 2.1 W
사용 온도	-25 ℃ ~ +65 ℃
사용시 상대 습도	95% 이하 (결로 없음)
보관 온도	-40 ℃ ~ +85 ℃
보관시 상대 습도	95% 이하 (결로 없음)
외형 치수(W × L × T)	약 34 mm × 75 mm × 5.0 mm (둘째 부분은 제외)
중량	약 27 g
쓰기금지 기능	

디자인 및 주요 제한은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

- SxS 및 SxS PRO+은 Sony Corporation의 상표입니다.
- ExpressCard 워드마크 및 로고는 USB Implementers Forum (USB-IF)이 보유하고 Sony Corporation에 사용허락을 받은 것입니다. 그 밖의 상표 및 상호명은 각 회사가 보유하고 있습니다.
- 본 사용설명서의 시스템 및 제품명은 해당 개발자 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 사용설명서에는 ™ 및 ®을 낱낱이 기재하지 않았습니다.

조작에 관한 상세한 내용 및 서포트 관련 정보는 다음 URL을 참조하십시오.
http://www.sony.net/SxS-Support/

عربي وسط تسجيل البيانات	
<p>قبل تشغيل هذه الوحدة، يرجى قراءة هذا الدليل جيداً، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.</p>	
تحرير	
لتقليل خطر الحريق أو الصدمات، لا تعرض الكاميرا للطرر أو البلل.	
الرجاء عدم استعمال أو تخزين الوسط التخزيني هذا في بيئة مختلفة عن بيئات التشغيل الموصوفة أدناه.	
سوء الاستخدام سوف يقلبي الضمان.	
إذا كان لديك أي استفسارات حول الوسط التخزيني هذا، يمكنك الاتصال بوكيل شركة سوني أو مدير حسابات شركة سوني Sony ليدك.	
للحصول على معلومات اضافة تتعلق بتعليمات التشغيل، يرجى زيارة موقعنا التالي http://www.sony.net/SxS-Support/	
يمكنك الوصول إلى موقع الانترنت بواسطة مسح رمز الاستجابة السريعة QR الموجود على البجعة الخلفية لهذا المنتج.	

قبل الاستعمال

- لاستعمال الوسط التخزيني هذا مع بعض الأجهزة، ربما تحتاج لتحديث البرنامج تشغيل الجهاز. يرجى التأكد من موقع دعم الجهاز على الانترنت قبل الاستعمال.

- تحقق من تعليمات التشغيل الخاصة بالجهاز الذي تستعمله التأكد من توافقية بطاقة الذاكرة SxS.
- عند استعمال الوسط التخزيني هذا مع كمبيوتر يحتوي على فتحة بطاقة ExpressCard، يجب أن تقوم أولاً بتركيب برنامج تشغيل الجهاز للوسط التخزيني هذا. يمكن تحميل مشغل الجهاز الخاص من الموقع الداعم. (راجع الموقع المذكور أدناه على شبكة الانترنت)

بخصوص نظام التشغيل المحصى به، تأكد من موقع الدعم.

ملاحظات حول الاستعمال	
<p>لا تكون شركة سوني Sony مسؤولة عن أية أضرار أو فقدان للبيانات التي تمت بتسجيلها.</p>	
<ul style="list-style-type: none">إذا تم عرض إشارة التحذير من نهاية مدة الخدمة لهذا الجهاز المستعمل معه، اعمل نسخة احتياطية لأي بيانات مسجلة على هذا الوسط فوراً وتوقف عن استعماله.	
<p>لا تقلب شركة سوني Sony تحمل مسؤولية التلف الناتج عن إخفاك الالتزام بملاحظات حول الاستعمال. احذر عند استعمال الوسط التخزيني هذا.</p>	

المواصفات	
سطح الربط	بطاقة ExpressCard/34 القياسية
استهلاك الطاقة	حد أقصى 2.1 وات تقريباً
درجة الحرارة التشغيلية	-25- درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية
الرطوبة المتعلقة بالتشغيل	95% أو أقل (لا يحدث تكثف)
درجة حرارة التخزين	-40- درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
الرطوبة المتعلقة بالتخزين	95% أو أقل (لا يحدث تكثف)
الأبعاد	34 مم × 75م × 5.0م تقريباً
(عرض × طول × سمك)	دون الأجزاء البارزة)
الكتلة	27 جم تقريباً
وظيفة الحماية ضد الكتابة	

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

- العلامة SxS و SxS PRO+ هي علامات تجارية لشركة سوني Sony Corporation
- علامة وشعار كلمة ExpressCard مملوكة لطرف USB Implementers Forum (USB-IF) ومرخصة لشركة سوني Sony Corporation. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تعود لمكبتها المالكيها.
- أسماء النظام والمنتج في تعليمات التشغيل هذا هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات التي طورتها. لم يتم ذكر ™ و ® في كل حالة في هذا الدليل.

لتفاصيل عن عمليات التشغيل والمعلومات المتعلقة بالخدمات الداعمة، راجع الموقع التالي على شبكة الانترنت.

http://www.sony.net/SxS-Support/

Български Носител за запис на данни

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите опасността от пожар или електрически удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

За клиентите от Европа

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.

Тритиране на стари електрически и електронни уреди (приложено в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък.

Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Eesti Andmesalvestusmeedium

Enne andmekandja kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles edaspidiseks kasutamiseks.

HOIATUS

Tulekahju- ja elektrilöögiuhtu vähendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.

Ärge kasutage ega hoidke andmekandjat mingis keskkonnas, mis ei vasta allpool kirjeldatud töökeskkonna parameetritele.

Väär- või kurtarvitamine muudab teie garantii kehtetuks.

Kui Teil on enne andmekandja kohta küsimusi, siis pöörduge Sony volitatud müügitöötajate või Sony kliendihalduri poole.

Et saada kasutusjuhiste kohta lisateavet, külastage meie veebilehte http://www.sony.net/SxS-Support/ Veebilehete saate vaadata teile tagaküljel oleva QR-koodi skannimise teel.

Euroopa kasutajatele

See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all. Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse ja teenuse garantii korral pöörduge vastavates hoolduse või garantii dokumentides märgitud aadressil.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatud Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse võimekirjalte ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivsed tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Oksikasutusmäär teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenidusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Enne kasutamist

- Andmekandja kasutamiseks teatavate seadmetega võib olla vajalik värskendada seadme tarkvara. Palun kontrollige seda enne kasutamist seadme kasutajatele veebisaidil.
- Et vevendada SxS mäluarvuti hihiduvuses, kontrollige seda kasutajate riistvara kasutusjuhendist.
- Kui kasutate andmekandjat arvutiga, millel on ExpressCardi pesa, peate kõigepealt installima andmekandja seadmedraiveri. Spetsiaalse seadmedraiveri saab alla laadida kasutajate saaidilt. (Vt allpool esitatud URL-i.)

Soovitatava OS-i osas vt kasutajate saiti.

Märkused kasutamise kohta

Sony ei vastuta mingil juhul salvestatud andmete kahjustumise ega kaotamisineku eest.

- Kui seadmele, millega andmekandjat kasutatakse, kuvatakse hoiatus andmekandja kirjutamistükkide arvu lõppemise kohta, varundage kohe andmekandjat salvestatud andmed ja lõpetage selle kasutamine.

Sony ei võta mingit vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud kasutamise kohta toodud märkuste mittejärgimisest. Käidelve andmekandjat ettevaatlikult.

Tehnilised andmed	
Lüdes	ExpressCard/34 standard maksimum ligikaudu 2,1 W
Võimsustarve	-25 °С kuni +65 °С
Töötemperatuur	kuni 95% (mittekondenseeruv)
Suhteline õhuniiskus töötamisel	-40 °С kuni +85 °С
Säilitustemperatuur	kuni 95% (mittekondenseeruv)
Suhteline õhuniiskus säilitamisel	ligikaudu 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (välja arvatud eenduavad osad)
Mõõtmed (l x p x k)	ligikaudu 27 g
Mass	
Kirjutuskaitsefunktsioon	

Komplekti kuuluvad
SxS mälukaart (1), Ümbris (1), Silt (1), Trükkiste komplekt
Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

- SxS ja SxS PRO+ on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid.
- ExpressCardi sõnalise kaubamärgi ja logo omanik on USB Implementers Forum (USB-IF) ning litsentsi alusel kasutat neid Sony Corporation. Teised kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.

• Käesolevas kasutusjuhendis nimetatud süsteemi- ja tootemimed on ettevõtteid, mis on need välja tõotandud, kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Sümbolite ™ ja ® ei ole kõigil juhtudel kasutusjuhendis märgitud.

Täpsema teabe saamiseks kasutamise ja kasutajate kohta külastage järgmist URL-i:
http://www.sony.net/SxS-Support/

Lietuviškai Duomenų įrašymo laikmena

Prieš atlikdami veiksmus su šia laikmena atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

ĮSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte užsidegimo arba elektros smūgio pavojaus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.

Nenaudokite ir nelaikykite šios laikmenos aplinkoje, neatitinkančioje šios laikmenos veikimo aplinkos diapazonu.
Dėl piktnaudžiavimo arba netinkamo elgesio nebegalios gaminiui išsaikyti garantija.

Jei turite klausimų dėl šios laikmenos, galite kreiptis į „Sony“ įgaliotą prekybos atstovą arba „Sony“ asmeninį konsultantą.

Papildomos informacijos apie eksploataavimo instrukcijas žr.
http://www.sony.net/SxS-Support/
Prie interneto svetainės galite prisijungti nuskaitydami ant šio gaminio nugarėlės esantį QR kodą.

Klientams Europoje

Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminyus yra pagaminatas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuoti atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitiniems atliekomis. Jei reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdibimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuoti šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atslaisvinimo nuo šio gaminio. Perdibant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.

Issašesne informaciją dėl šio gaminio antrinio perdibimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba praduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Prieš naudojant:

- norėdami šią laikmena naudoti su kai kuriais įrenginiais, gali tekti atnaujinti įrenginio programinę įrangą. Prieš naudodami pasitirkite įrenginio palaikymo interneto svetainę.
- Pažūrėkite naudojamos aparatinės įrangos naudojimo instrukciją, kad įsitikintumėte, jog ji yra suderinama su SxS atminties kortelėmis.

Naudodami šią laikmeną su kompiuteriu, kuriame yra ExpressCard lizdas, pirmą turite įdėti šios laikmenos įrenginio tvarkyklę. Specialią įrenginio tvarkyklę galima atsisiųsti iš palaikymo interneto svetainės. (Žr. toliau pateikiamą URL).

Rekomenduojamas OS žr. palaikymo interneto svetainę.

Pastabos dėl naudojimo

„Sony“ neprisima jokios atsakomybės už įrašytų duomenų sugadinimą ar praradimą.

- Jei įrenginyje, kuriame naudojate šią laikmeną, pasirodo įspėjimas apie jos praradimą skaičiaus ribą, nedelsdami pasidarykite visų šiose laikmenoje laikomų duomenų atsarginę kopiją ir jos nebenaudokite.

„Sony“ neprisima atsakomybės už žalą, padarytą nesilaikant pastabų dėl naudojimo. Būkite atsargūs atlikdami veiksmus su šia laikmena.

Specifikacijos	
Sąsaja	ExpressCard / 34 standartinė
Energijos sąnaudos	Ne daugiau apie 2,1 W
Eksploatacinė temperatūra	nuo -25 °С iki +65 °С
Eksploatacinis santykinis drėgnumas	95 % arba mažiau (be kondensato)
Laikymo temperatūra	nuo -40 °С iki +85 °С
Laikymo santykinis drėgnumas	95 % arba mažiau (be kondensato)
Matmenys (P × l × A)	Apytikliai 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (išskyrus išsiikšiančias dalis)
Massė	Apytikliai 27 g (0,96 uncijos)
Apsaugos nuo įrašymo funkcija	

Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.

- SxS ir SxS PRO+ yra Sony Corporation prekės ženklai.
- ExpressCard žodinis ženklas ir logotipas priklauso USB Implementers Forum (USB-IF), o licencija yra išduota Sony Corporation. Kiti prekės ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų savininkams.
- Šiose eksploatacijos instrukcijose naudojami sistemos ar produkto pavadinimai yra juos sukūrusių bendrovių prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai. ™ ir R nėra šiame vadove nurodomi kiekvienai atveju.

Išsamioms informacijos apie eksploataciją ir su palaikymu susijusios informacijos žr. toliau pateikiamą URL.

http://www.sony.net/SxS-Support/

Latviski Datu ierakstišanas datu nesējs

Pirms šī datu nesēja lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu pilnībā un saglabāiet to turpmākai uziņai.

BRIDINĀJUMS

Lai samazinātu aizdegšanās un elektrotrieciēna rašanās risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarbībai.