

Manual de instrucțiuni



©2015 Sony Corporation Printed in Czech Republic

NW-ZX100/ZX100HN

Despre manualele de utilizare

1. Manual de instrucțiuni (acest manual)

2.  (Ghid de inițiere)

Ghidul de inițiere descrie următoarele:

- Instrucțiuni de utilizare de bază a dispozitivului WALKMAN®
- Modul de accesare a „Ghidului de asistență”, care cuprinde toate instrucțiunile de utilizare și explicații privind site-urile web de asistență pentru clienți etc.
- Modul de accesare a site-urilor web cu aplicații utile pentru PC pe Internet

Deși navigarea este gratuită, este posibil să vi se perceapă o taxă de comunicație, în funcție de contractul cu furnizorul dumneavoastră.

În funcție de țara/regiunea de unde ați cumpărat Walkman-ul, este posibil ca unele modele să nu fie disponibile.

Note pentru utilizarea Walkman-ului

Notă pentru baterie

- Pentru a evita deteriorarea bateriei, încărcați bateria cel puțin o dată la șase luni sau o dată pe an.

Despre utilizarea volumului (Doar pentru țările/regiunile care respectă Directivele Europene)

O alarmă sonoră (bip) și un avertisment [Check the volume level] au ca scop protejarea urechilor când măriți volumul până la un nivel care este dăunător auzului, pentru prima oară. Puteți anula semnalul sonor și avertismentul apăsând pe orice buton.


Notă

- Puteți mări volumul după anularea alarmei și a avertismentului.
- După avertismentul inițial, alarma și avertismentul se repetă la fiecare 20 de ore cumulate când volumul este setat la un nivel dăunător urechilor. Când se întâmplă acest lucru, volumul este micșorat automat.
- Dacă volumul este setat la un nivel dăunător urechilor și opriți dispozitivul Walkman, volumul este micșorat automat până la un nivel de ascultare în siguranță.


Capacități Bluetooth

Puteți asculta muzica stocată pe Walkman cu ajutorul dispozitivelor audio Bluetooth, cum ar fi căști sau difuzoare.


Împerechere (prima oară când se utilizează dispozitivul)

1. Setati dispozitivul audio Bluetooth în modalitatea de împerechere. (Consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului.)
2. Din meniul principal al Walkman-ului, selectați  [Bluetooth] - [Add Device (Pairing)] - dispozitivul audio Bluetooth cu care doriți să faceți împerecherea.
După terminarea împerecherii, conexiunea Bluetooth se realizează automat.

Conectare (utilizări ulterioare)

1. Porniți dispozitivul audio Bluetooth împerecheat și setați-l în modul de așteptare.
2. Din meniul principal al Walkman-ului, selectați  [Bluetooth] - [Connect to Audio Device] - dispozitivul audio Bluetooth împerecheat cu care doriți să vă conectați.

Deconectare

Din meniul principal al Walkman-ului, selectați  [Bluetooth] - [Disconnect Audio Device].

Simptom și remediu

Bateria Walkman-ului nu poate fi încărcată sau Walkman-ul nu este recunoscut de computer.

- Cablul USB (inclus) nu este conectat corect la un conector USB de pe computer. Decuplați cablul USB și reconectați-l.
- Când utilizați Walkman-ul pentru prima oară sau dacă nu ați utilizat Walkman-ul o perioadă îndelungată de timp, este posibil să dureze câteva minute ca să fie recunoscut de computer. Verificați dacă computerul recunoaște Walkman-ul după ce l-ați conectat la computer de circa 10 minute.

Computerul nu recunoaște o cartelă microSD introdusă în Walkman.

- După ce introduceți o cartelă microSD în Walkman, conectați-l la computer și schimbați spațiul de stocare urmând instrucțiunile afișate pe Walkman.

Conformitate și informații

Informații despre legislație și mărci comerciale

Pentru detalii privind legi, reglementări și drepturi comerciale, consultați documentul „Informații importante”, care se află în software-ul furnizat. Pentru a-l citi, instalați pe computer software-ul furnizat.

Pentru instalare, deschideți folderul [WALKMAN] din sistemul de stocare al Walkman-ului după ce l-ați conectat la computer.

Utilizator Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]

Utilizator Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

După instalarea software-ului, dați dublu clic pe comanda rapidă sau pe pictograma generată pe computer.

Despre căștile auriculare

Căștile interne vă sigilează urechile. Prin urmare, aveți grijă deoarece există riscul afectării urechilor sau a timpanelor dacă exercitați o presiune puternică sau dacă scoateți căștile interne brusc din ureche. După utilizare, scoateți căștile interne cu grijă din urechi.

Despre căști

- Evitați redarea la această unitate la un volum atât de ridicat care v-ar putea dăuna auzului.
- Este posibil să nu se poată auzi sunetele exterioare când volumul este ridicat. Evitați ascultarea la aparat în situațiile în care auzul nu trebuie afectat, cum ar fi situațiile în care conduceți mașina sau mergeți cu bicicleta.
- Întrucât căștile sunt de tip spații deschise, sunetele se propagă în afara căștilor. Țineți minte să nu deranjați persoanele de lângă dumneavoastră.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia

Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Pentru a preveni eventualele afecțiuni ale auzului, evitați ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.



Prin prezenta, Sony Corp., declară că acest echipament respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă: <http://www.compliance.sony.de/>

Designul și specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

