

Manual de instrucțiuni



(1)


©2017 Sony Corporation

NW-A45/A45HN/A46HN/A47

Română

Despre manuale

1. Manual de instrucțiuni (acest manual)

2.  (Ghid de pornire)

Ghidul de pornire descrie următoarele:

- Instrucțiunile de bază pentru utilizarea dispozitivului WALKMAN®
- Modul de accesare a site-urilor Web de aplicații utile pentru PC pe Internet

3. Ghid de asistență (document web pentru un PC/smartphone) Ghidul de asistență conține instrucțiuni de utilizare mai detaliate, specificații și adresa URL a site-ului Web de asistență pentru clienți etc.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa40/h_ww/

Deși navigarea este gratuită, este posibil să vi se aplice o taxă de comunicații, în conformitate cu contractul pe care îl aveți cu operatorul.

În funcție de țara/regiunea în care ați achiziționat dispozitivul Walkman, este posibil ca unele modele să nu fie disponibile.

Note pentru utilizarea dispozitivului Walkman

Notă pentru baterie

- Pentru a preveni deteriorarea bateriei, încărcați-o cel puțin o dată la 6 luni.

Formatarea unui card microSD

Asigurați-vă că ați citit instrucțiunile pentru carduri microSD din Ghidul de asistență de pe Internet înainte de a stoca conținut pe un card microSD (nefurnizat).

Operarea volumului în conformitate cu directivele europene și coreene

- Pentru clienții europeni
- Pentru clienții coreeni (modelele cu căști incluse)

Alarma (semnalul sonor) și avertizarea [Check the volume level.] (verificați nivelul volumului.) au scopul de a vă proteja auzul.

Acestea apar atunci când porniți inițial volumul la un nivel dăunător. Puteți revoca alarma și avertizarea atingând [OK] în caseta de dialog de avertizare.

Notă



- Puteți mări volumul după anularea alarmei și a avertizării.
- După avertizarea inițială, alarma și avertizarea se vor repeta la intervale cumulate de 20 de ore, pentru a vă indica că volumul este setat la un nivel dăunător pentru auz. Atunci când se întâmplă acest lucru, volumul se va reduce în mod automat.
- Dacă opriți dispozitivul Walkman după ce ați selectat un volum ridicat care v-ar putea vătăma timpanele, nivelul volumului va fi automat mai mic la următoarea pornire a dispozitivului Walkman.

Capacități BLUETOOTH®

Puteți asculta muzica stocată pe Walkman de pe dispozitive audio Bluetooth, cum ar fi căștile sau difuzoarele.



Împerecherea (la prima utilizare a dispozitivului)

Când conectați dispozitivele audio Bluetooth în sistem wireless pentru prima dată, dispozitivele trebuie să fie înregistrate unele cu altele. Această înregistrare se numește „împerechere”.



1. Setează dispozitivul audio Bluetooth în modul de împerechere. (Consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului).
2. Atingeți  - [ Settings] - [Connect to/Add Audio Device] în [Bluetooth].
3. Atingeți comutatorul Bluetooth pentru a activa funcția Bluetooth.
4. Atingeți [Add Device (Pairing)] pentru a porni împerecherea.
5. Selectați dispozitivul din lista de dispozitive împerecheate pentru a stabili conexiunea Bluetooth.

După stabilirea conexiunii Bluetooth, se afișează [Connected].

Se conectează (utilizări ulterioare)

1. Porniți dispozitivul audio Bluetooth împerecheat și setați-l în modul standby.
2. Atingeți  - [ Settings] - [Connect to/Add Audio Device] în [Bluetooth].
3. Atingeți comutatorul Bluetooth pentru a activa funcția Bluetooth.
4. Selectați dispozitivul din lista de dispozitive împerecheate pentru a stabili conexiunea Bluetooth.

Se deconectează

1. Atingeți  - [ Settings] - [Connect to/Add Audio Device] în [Bluetooth].
2. Atingeți numele dispozitivului de conectare în lista de dispozitive împerecheate și apăsați [OK] în caseta de dialog de deconectare.

Notă

- Informațiile legate de împerechere sunt șterse în următoarele situații. Împerecheați din nou dispozitivele.
 - Unul sau ambele dispozitive sunt resetate la setările din fabrică.
 - Informațiile legate de împerechere sunt șterse de pe dispozitive, ca în situația în care dispozitivele sunt reparate.

Depanare

Dispozitivul Walkman nu poate încărca bateria sau nu este recunoscut pe computerul dvs.

- Cablul USB (furnizat) nu este conectat corespunzător la un conector USB de pe computerul dumneavoastră. Deconectați cablul USB și conectați-l din nou.
- Lampa de încărcare de pe Walkman se aprinde în roșu în timp ce bateria se încarcă și se stinge atunci când încărcarea este finalizată.
- Atunci când utilizați dispozitivul Walkman pentru prima dată sau dacă nu l-ați utilizat o perioadă îndelungată de timp, poate dura câteva minute pentru a fi recunoscut de computer. Verificați dacă dispozitivul Walkman este recunoscut de computer după ce l-ați conectat la computer timp de aproximativ 10 minute.
- În cazul în care abordările enumerate mai sus nu reușesc să remedieze problema, opriți complet computerul și deconectați dispozitivul Walkman. Apoi deconectați cablul de alimentare, bateria și orice alte elemente conectate la computer și așteptați cinci minute. După descărcare, porniți computerul din nou și reconectați dispozitivul Walkman.

Conformitate și informații

Informații referitoare la legi și mărci comerciale

- Pentru informații referitoare la legile, regulamentele și drepturi de marcă, consultați secțiunea „Informații importante” din software-ul furnizat. Pentru a o citi, instalați software-ul furnizat pe computer. Pentru a-l instala, deschideți [WALKMAN] în sistemul de stocare al dispozitivului Walkman, după conectarea la computer.
Utilizator Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]
Utilizator Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]
După instalarea software-ului, faceți dublu clic pe comanda rapidă sau pe pictograma alias de pe desktop.
- Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



Despre căștile intraauriculare

- Când utilizați căști intraauriculare cu un grad ridicat de aderență, rețineți următoarele. În caz contrar, vă puteți deteriora auzul sau timpanele.
 - Nu introduceți cu forța elementele intraauriculare în urechi.
 - Nu scoateți brusc elementele intraauriculare din urechi. Când vă scoateți căștile, mișcați elementele intraauriculare în sus și în jos ușor.

Despre căști

- Evitați redarea pe unitate la un volum atât de puternic încât redarea prelungită v-ar afecta auzul.
- La un volum ridicat, este posibil ca sunetele exterioare să nu fie auzite. Evitați ascultarea la unitate în situațiile în care auzul nu trebuie să fie afectat, cum ar fi, spre exemplu, în timpul condusului sau mersului pe bicicletă.
- Deoarece căștile prezintă un design deschis, sunetele se aud în afara acestora. Rețineți să nu deranjați persoanele din apropiere.

Aviz pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia

Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Pentru a preveni eventuala afectare a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate ale volumului pe perioade îndelungate.



Această marcă de conformitate este valabilă numai pentru NW-A45/A45HN.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament se conformează cerințelor Directivei 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.compliance.sony.de/>

Această declarație de conformitate este aplicabilă numai pentru NW-A45/A45HN.

Funcție wireless

Frecvența de funcționare
2400 – 2483,5 MHz
13,56 MHz

Putere maximă de ieșire
< 20,0 dBm [2400 – 2483,5 MHz]
< 42 dBμA/m la 10 m [13,56 MHz]

- Nu demontați, deschideți sau sfărâmați celulele secundare sau bateriile.
- Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumină solară directă.
- În cazul unei scurgeri a celulei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care s-a produs contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați medicul.
- Celulele secundare și bateriile trebuie să fie încărcate înainte de utilizare. Consultați întotdeauna indicațiile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni corespunzătoare privind încărcarea.
- După perioade prelungite de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și descărcați celulele sau bateriile de câteva ori pentru a obține performanțe maxime.
- Eliminați-le în mod corespunzător.

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.