




4-737-700-01(1)

© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic

Română

Party Booster este o funcție care permite redarea efectelor de sunet și emiterea luminilor când atingeți sistemul, în ritmul muzicii.

Pentru a activa/dezactiva funcția Party Booster, țineți apăsată butoanele - (volum) și + (volum) de pe sistem în același timp pentru mai mult de 3 secunde până când indicatorul  (alimentare) se aprinde intermitent.

Dacă transportați sistemul, nu uitați să opriți alimentarea astfel ca efectul de sunet să nu fie redat în mod neintenționat.

Pentru detalii, consultați Ghidul de Asistență.

SRS-XB41: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb41/h_zz/

SRS-XB31: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb31/h_zz/

SRS-XB21: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb21/h_zz/