

# SONY

3-878-953-11(1)

## Husă Rolly

utilizare

Instrucțiuni de

### CKR-SE10



\* 3 8 7 8 9 5 3 1 1 \* (1)

© 2008 Sony Corporation Tipărit în Malaysia

## Dispozitiv compatibil

Rolly Sound Entertainment Player SEP-30BT

## Proprietăți

- Pernuță din uretan, protectoare la impact
- Protejează dispozitivul Rolly de praf și murdărie
- Cabinieră inclusă, pentru transport

## Specificații

<b>Materialul</b>	Material exterior: Nylon Material căptușeală: Poliester Material pernuță: Uretan Carabiniera: Aluminiu
<b>Dimensiuni</b>	Aprox. 72 × 127 × 81 mm (lățime/lungime/grosime)
<b>Masa</b>	Aprox. 41 g
<b>Accesoriu furnizat</b>	Carabiniera

Modelul și specificațiile se pot modifica fără preaviz.

## Precauții

- Asigurați-vă că aparatul Rolly este oprit înainte de a-l pune în husă. Altfel, s-ar putea produce defecțiuni.
- Nu lăsați husa sau aparatul Rolly într-un mediu cu temperatură ridicată, cu umiditate foarte mare, precum în bătaia soarelui, într-o mașină sau în baie, deoarece se poate decolora sau îngălbeni.
- Husa este proiectată pentru a proteja împotriva zgârieturilor, prafului și impactului moderat. Nu protejează împotriva șocurilor puternice, precum căderile.
- Sony nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea dispozitivului ca urmare a neglijenței sau manipulării sale incorecte de către utilizator.
- Aveți grijă atunci când puneți aparatul Rolly în husă și când îl scoateți.

## Curățarea

- Ștergeți cu o cârpă moale (precum lavetele pentru ochelari).
- Dacă este murdar, ștergeți-l cu o soluție slabă de detergent.
- Nu folosiți diluanți, neofalină sau alcool, deoarece acestea ar putea deteriora finisajul.

## Drepturile de autor

„Rolly” și “**ROLLY**” sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.