SONY

4-547-088-**62**(1)

Headphone Amplifier

Справочно ръководство

Ghid de referință

Navodila za uporabo

Made for iPod iPhone iPad

PHA-3AC

© 2014 Sony Corporation
Printed in China
http://www.sony.net/

* 4 5 4 7 0 8 8 6 2 * (1)

Български

Включени ръководства

Включени са следните 3 ръководства.

Справочно ръководство (този документ)
Предоставя предпазни мерки и спецификации на продукта.

Начално ръководство (нагледен документ)
Предоставя инструкции как да свържете уреда с устройства и основни действия.

Помощно ръководство (Инструкции за работа)
Прочетете помощното ръководство на вашия компютър или смартфон, когато искате да научите в по-големи подробности как да използвате уреда. Помощното ръководство съдържа също насоки за отстраняване на неизправности, които ще ви помогнат да намерите решение за възможни проблеми.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Двуизмерен код:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рискът от електрически удар, не отваряйте кутията. Обръщайте се за ремонт само към квалифициран персонал.

За да намалите опасността от пожар или електрически удар, не излагайте променливотоковия адаптер на капки или пръски от течности и не поставяйте предмети, пълни с течност, например вази, върху променливотоковия адаптер.

Монтирайте АС адаптера така, че да може да бъде изваден незабавно от контакта в стената при проблем.

Устройството не е изключено от източника на променливотоково захранване (електрическата мрежа), докато е свързано с контакта на стената, дори и самото устройство да е изключено.

Не монтирайте уреда в ограничено пространство, като например библиотека или вграден шкаф.

Не излагайте продължително батерията (пакета батерии или монтираните батерии) на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън и пр.

За клиентите в Обединеното кралство, Ирландия, Малта и Кипър:
Използвайте USB AC адаптер (A).
От съображения за безопасност USB AC адаптерът (B) не е предназначен за горепосочените страни/региони и следователно не трябва да се използва там.
За клиентите в други страни/региони:
Използвайте USB AC адаптер (B).

(A) (B)

Табелката с фабрични данни е разположена в долната външна част.

Забележка за потребители: следната информация се отнася само за оборудване, продавано в страни, където се прилагат директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.

Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху устройството, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като домакинski отпадък.
При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химически елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие или съхранение на данни изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблеми при работата с този уред, използвайте следния списък и прочетете информацията за поддръжка на продукта на нашия уебсайт. Ако проблемите продължават, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
Уредът може да се загрее по време на работа. Това не е нарушение на работата.

Няма звук
→ Проверете дали уредът и аудио устройството са правилно свързани.
→ Проверете дали свързаното устройство е включено.
→ Проверете дали уредът е включен.
→ Проверете дали превключвателят INPUT е в правилна позиция за свързаното аудио устройство.
→ Проверете дали превключвателят OUTPUT е в правилната позиция за изходния жак.
→ Увеличете силата на звука на свързаното устройство.
→ Увеличете силата на звука на уреда.
→ Свържете здраво конектора на слушалките към уреда.
→ Проверете дали уредът, усилвателят и активният високоговорител са правилно свързани.
→ Проверете дали свързаните слушалки са стерео, а не моно.
Уредът не поддържа моно слушалки. Не свързвайте моно слушалки. Това може да доведе до неизправност.
→ Звукът ще се извежда от жака ∩ (слушалки) NORMAL, когато сигналът се предава към уреда през жака AUDIO IN/LINE OUT.
→ Уредът е съвместим единствено с цифровия сигнал от PCM (импулсно-кодова модулация) като оптични сигнали.

Когато е свързан към компютър, няма звук или звукът не се възпроизвежда правилно.
→ Компютърът не разпознава уреда като USB устройство. Рестартирайте компютъра.
Инсталирайте софтуерния драйвер за Windows "Sony USB Device Driver" на вашия компютър с Windows. Посетете следния уебсайт и инсталирайте софтуера.
http://www.sony.eu/support/dna
→ Увеличете силата на звука на вашия компютър или софтуер.
→ Ако уредът е бил свързан към компютъра по време на работа на софтуер за възпроизвеждане на аудио, рестартирайте софтуера за възпроизвеждане на аудио.
→ Когато с помощта на уреда възпроизвеждате данни в аудио с високо качество на вашия компютър, използвайте софтуер за възпроизвеждане на аудио, съвместим с данни в аудио с високо качество, например "Hi-Res Audio Player".
Ако "Hi-Res Audio Player" не е инсталиран, инсталирайте го на компютъра си. Посетете следния уебсайт и инсталирайте софтуера.
http://www.sony.eu/support/dna
→ Ако компютърът влезе в режим на готовност, заспиване или хибернация по време на възпроизвеждане на музика чрез използване на софтуер за възпроизвеждане на аудио, рестартирайте софтуера за възпроизвеждане на аудио.
→ Проверете дали настройките на звуковите устройства на вашия компютър са правилни.
  → **За Windows 8/8.1**
  Натиснете и задържте клавишите [Windows] и [X], за да се покаже менюто, изберете [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], раздел [Playback], изберете [Sony PHA-3] като устройство за възпроизвеждане, после щракнете върху [Set default].
  → **За Windows 7/Windows Vista**
  Щракнете върху меню [Start], изберете [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], раздел [Playback], изберете [Sony PHA-3] като устройство за възпроизвеждане, после щракнете върху [Set default].
  → **За Macintosh**
  Щракнете върху менюто [Apple], изберете [System Preferences], [Sound], раздел [Output], после изберете [PHA-3] за [Select a device for sound output].
→ Силата на звука на вашия компютър или на софтуера за възпроизвеждане на аудио е настроена да потиска звука. Отменете настройката.
→ CD-ROM устройството не поддържа функция за цифрово възпроизвеждане. Използвайте CD-ROM устройство, което поддържа функция за цифрово възпроизвеждане.
→ Цифровото излъчване на звука може да не се възпроизвежда от USB порта на компютъра. В този случай свържете жака AUDIO IN/LINE OUT на уреда към аналоговия аудио изход на компютъра.

Софтуерният драйвер за Windows не може да бъде инсталиран на компютър с операционна система Windows.
→ Уредът ще трябва да се свърже към вашия компютър с операционна система Windows, докато инсталирате софтуерния драйвер.
В този случай свържете компютъра с операционна система Windows към свързващия порт Xperia/WALKMAN/PC (USB AUDIO) на уреда, използвайки Micro USB кабел (приложен).
За детайли относно свързването вижте илюстрацията "Цифрови входове, поддържащи WALKMAN®/Xperia, компютър" от стъпка 3 в Началното ръководство.

Ниськ звук
→ Увеличете силата на звука на свързаното устройство.
→ Увеличете силата на звука на уреда.
→ Когато използвате слушалки с висок импеданс, настройте превключвателя GAIN на HIGH.
→ Използвайте слушалки със стерео мини конектор. Уредът поддържа само слушалки със стерео мини конектор. Ако използвате слушалки с дистанционно управление или микрофон, звукът може да е слаб или да няма звук.

Уредът не се включва.
→ Когато животът на батерията е намалял наполовина, тя наближава края на експлоатационния си период. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony за подмяна.

Изкривен звук
→ Ако към AUDIO IN/LINE OUT жака на уреда е свързано аудио устройство, намалете силата на звука на свързаното устройство.
→ Изключете настройката на еквалайзера на свързаното устройство.

Генерира се шум.
→ Когато свързвате аудио устройство към AUDIO IN/LINE OUT жака на уреда, регулирайте силата на звука на свързаното устройство, после увеличете силата на звука на уреда.
→ Дръжте компютъра надалеч от уреда.
→ Рестартирайте софтуера за възпроизвеждане на аудио.
→ Изключете свързаното аудио устройство, после го включете отново.

Звукът прекъсва при свързване към компютър.
→ Процесорът (CPU) на компютъра е претоварен. Затворете останалите приложения.
→ Към компютъра са свързани други USB устройства и се използват едновременно. Спрете работата с другите USB устройства.

Дистанционното управление на слушалките не работи.
→ Този уред не поддържа работа с дистанционно управление.

Микрофонът на слушалките не работи.
→ Този уред не поддържа микрофони на слушалки.

Свързано радио или телевизор не получава сигнал/генерира се шум.
→ Дръжте свързаното устройство надалеч от уреда.

Съвместими модели iPhone/iPad/iPod

Можете да използвате устройството само със следните модели. Преди употреба обновете до най-новата версия на софтуера на iPhone, iPad или iPod.

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad Air
- iPad mini с Retina дисплей
- iPad (4-то поколение)
- iPad mini
- iPad (3-то поколение)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5-то поколение)
- iPod touch (4-то поколение)
- iPod touch (3-то поколение)
- iPod touch (2-ро поколение)
- iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
- iPod nano (7-мо поколение)
- iPod nano (6-то поколение)
- iPod nano (5-то поколение)
- iPod nano (4-то поколение)
- iPod nano (3-то поколение)

(От юли 2014 г.)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без известяване.

Предпазни мерки

Относно безопасността

- Не подлагайте уреда на тежест или натиск, това може да го деформира при продължително съхранение.
- Не изпускайте уреда и не го подлагайте на външни удари, това може да причини неизправност.
- Почиствайте уреда с мека суха кърпа.
- Ако при слушане на радио и др. има шум, преместете уреда по-далече от свързаното устройство.

Относно местоположението

- Не поставяйте уреда на места, на които е изложен на:
  – Екстремно високи температури (например автомобил със затворени прозорци).
  – Директна слънчева светлина или се намира в близост до източник на топлина.
  – Механични вибрации или удари.
  – Магнитно поле.
  (например близо до магнит, високоговорител или телевизор).
  – Прекомерен прах.

Спецификации

Честотен диапазон
10 Hz – 100 kHz (AUDIO IN вход)
Изкривяване 0,01 % или по-малко (1 kHz)

Поддържан импеданс
8 Ω - 600 Ω

Максимален вход
2 Vrms (AUDIO IN)

Максимална изходна мощност

Балансирано свързване
Приблиз. 320 mW + 320 mW (32 Ω, 1 % изкривяване)

Нормално свързване
Приблиз. 100 mW + 100 mW (32 Ω, 1 % изкривяване)

Изходен жак
Триполюсен мини жак (∩ (слушалки) BALANCED-L)
Триполюсен мини жак (∩ (слушалки) BALANCED-R)
Стерео мини жак*1 (∩ (слушалки)-NORMAL)
Стерео мини жак*1 (Превключване на входа и изхода на AUDIO IN/LINE OUT жака с превключвател OUTPUT)

Входен жак/порт
Порт за свързване на компютър/WALKMAN®/Xperia
Порт за свързване на iPhone/iPad/iPod
Порт за свързване на оптичен вход (OPT IN порт)
Стерео мини жак*1 (Превключване на входа и изхода на AUDIO IN/LINE OUT жака с превключвател OUTPUT)
*1 Поддържа се само 3-полюсен стерео мини конектор. Други конектори не се поддържат, включително 2-полюсен мини конектор или 4-полюсен стерео мини конектор.

Работна температура
0 °C до 40 °C

Източник на захранване
DC 5 V: при използване на AC адаптер

Номинален разход на енергия
13,5 W

Размери
Приблиз. 80 mm × 29 mm × 140,5 mm
(ш/в/д, изпъкналите части не са включени)

Тегло
Приблиз. 230 g

Поддържани честоти/bit на дискретизация
PCM: при свързване към компютър: максимално 384 kHz/32 bit
при свързване към iPhone/iPad/iPod: максимално 48 kHz/24 bit
при свързване към оптична връзка: максимално 192 kHz/24 bit
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz

Включени части
Усилвател за слушалки (този уред) (1)
Цифров кабел за WALKMAN® (1)
Цифров кабел за Xperia (1)
Micro USB кабел (2)
Стерео мини кабел (1)
USB AC адаптер (2)
Силиконов колан (4)
Защитен екран (1)
Начално ръководство (1)
Справочно ръководство (този документ) (1)

Работна среда
Съвместими ОС:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 или по-нов)/Home Basic (SP1 или по-нов)/Home Premium (SP1 или по-нов)/Professional (SP1 или по-нов)/Ultimate (SP1 или по-нов)
Windows Vista
Home Basic (SP2 или по-нов)/Home Premium (SP2 или по-нов)/Business (SP2 или по-нов)/Ultimate (SP2 или по-нов)
Mac OS X (v10.6.8 или по-нов)
CPU: Intel Core 2 процесор 1,6 GHz или повече
Памет: 1 GB или повече
USB порт (USB 2.0 High Speed)
- Една от горните операционни системи трябва да е фабрично инсталирана на компютъра.
- Не е гарантирано, че уредът ще работи с всички компютри.
- Не е гарантирана работата на уреда с домашно сглобени компютри, лично надградени операционни системи или няколко операционни системи.
- Не е гарантирана работата на уреда на компютри с функции като готовност, заспиване или хибернация.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без известяване.

Бележки за търговски марки

- WALKMAN® и логото WALKMAN® са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- "Xperia" и "Xperia Tablet" са търговски марки на Sony Mobile Communications AB.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch и Retina са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. iPad Air и iPad mini са търговски марки на Apple Inc.
- "Made for iPod", "Made for iPhone" и "Made for iPad" означава, че електронният аксесоар е бил проектиран специално за свързване съответно с iPod, iPhone или iPad и е бил сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за работа на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съответствието му със стандартите и нормите за безопасност. Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod, iPhone или iPad може да се отрази на безжичната връзка.
- Macintosh и Mac OS са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и други държави.
- Microsoft, Windows и Windows Vista са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците TM и ® не са указани.

Română

Manuale incluse

Următoarele 3 manuale sunt incluse.

Ghid de referință (acest document)
Prezintă precauții și specificații de produs.

Ghid de inițiere (document informativ)
Prezintă instrucțiuni despre modul de conectare a unității cu alte dispozitive și despre operațiunile de bază.

Ghid de asistență (Instrucțiuni de utilizare)
Citiți Ghidul de asistență de pe computer sau de pe smartphone atunci când doriți să știți cum să utilizați unitatea mai în detaliu. De asemenea, Ghidul de asistență conține un ghid de depanare care prezintă remediile pentru problemele pe care le-ați putea întâmpina.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Cod bidimensional:

AVERTISMENT

Pentru reducerea riscului de șoc electric, nu deschideți tabloul. Operațiunile de service vor fi realizate numai de către personal calificat.

Pentru reducerea riscului de incendiu sau de șoc electric, nu expuneți adaptorul de c.a. la stropi sau jeturi de apă și nu așezați obiecte care conțin lichide, cum ar fi vazele, pe adaptorul de c.a.

Instalați adaptorul de c.a. astfel încât să poată fi decuplat imediat de la priza de perete în caz de probleme.

Unitatea nu este deconectată de la sursa de alimentare cu c.a. (rețea) atât timp cât este conectată la priză, chiar dacă unitatea a fost oprită.

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.

Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele asemănătoare o perioadă îndelungată.

Pentru clienții din Marea Britanie, Irlanda, Malta și Cipru:
Utilizați adaptorul de c.a. pe USB (A).
Din motive de siguranță, adaptorul de c.a. pe USB (B) nu este conceput pentru țările/regiunile menționate mai sus și prin urmare nu poate fi utilizat în țările/regiunile respective.
Pentru clienții din alte țări/regiuni:
Utilizați adaptorul de c.a. pe USB (B).

(A) (B)

Plăcuța de identificare este amplasată pe partea inferioară în exterior.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice intrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene si pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt dezafectate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranța, performanța sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice și electronicevor fi dezafectate corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Depanarea

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce folosiți unitatea, folosiți următoarea listă de verificări și citiți informațiile de asistență pentru produs de pe site-ul nostru web. În cazul în care problema persistă, adresați-vă celui mai apropiat dealer Sony. Unitatea se poate încălzi în timpul utilizării. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Lipsă sunet
→ Asigurați-vă că unitatea și dispozitivul audio sunt conectate corect.
→ Asigurați-vă că dispozitivul conectat este pornit.
→ Asigurați-vă că unitatea este pornită.
→ Asigurați-vă că comutatorul INPUT este în poziția corectă pentru dispozitivul audio conectat.
→ Asigurați-vă că comutatorul OUTPUT este în poziția corectă pentru mufa de ieșire.
→ Creșteți volumul dispozitivului conectat.
→ Creșteți volumul unității.
→ Conectați mufa căștilor ferm la unitate.
→ Asigurați-vă că unitatea, amplificatorul și difuzorul activ sunt conectate corect.
→ Asigurați-vă că căștile conectate sunt stereo și nu mono. Unitatea nu acceptă căști mono. Nu conectați căști mono. Acest lucru poate crea o defecțiune.
→ Sunetul va fi emis de la mufa ∩ NORMAL (căști) atunci când semnalul este transmis la unitate prin mufa AUDIO IN/LINE OUT.
→ Unitatea este compatibilă doar cu semnal digital PCM sub formă de semnale optice.

La conectarea la un computer, nu există sunet sau sunetul nu este redat corect.
→ Computerul nu recunoaște unitatea ca un dispozitiv USB. Reporniți computerul.
Instalați software-ul driverului pentru Windows „Sony USB Device Driver" pe computerul dumneavoastră Windows. Vizitați următorul site web și instalați software-ul.
http://www.sony.eu/support/dna
→ Creșteți volumul computerului sau a software-ului.
→ Dacă unitatea a fost conectată la computer în timpul utilizării software-ului de redare audio, reporniți software-ul de redare audio.
→ La redarea unor date sub format de Sunet de înaltă fidelitate pe computerul dumneavoastră cu ajutorul unității, utilizați software de redare audio compatibil cu date sub format de Sunet de înaltă fidelitate, precum „Hi-Res Audio Player". Dacă „Hi-Res Audio Player" nu este instalat, instalați-l pe computerul dumneavoastră. Vizitați următorul site web și instalați software-ul.
http://www.sony.eu/support/dna
→ În cazul în care computerul intră în modul de inactivitate, repaus sau hibernare în timp ce muzica este redată utilizând software-ul de redare audio, reporniți software-ul de redare audio.
→ Asigurați-vă că setările dispozitivului audio ale computerului dumneavoastră sunt corecte.
  → **Pentru Windows 8/8.1**
  Apăsați continuu tastele [Windows] și [X] pentru a afișa meniul, selectați tabul [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback], selectați [Sony PHA-3] ca dispozitiv de redare și apoi faceți clic pe [Set default].
  → **Pentru Windows 7/Windows Vista**
  Faceți clic pe meniul [Start], selectați tabul [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback], selectați [Sony PHA-3] ca dispozitiv de redare și apoi faceți clic pe [Set default].
  → **Pentru Macintosh**
  Faceți clic pe meniul [Apple], selectați tabul [System Preferences], [Sound], [Output] și apoi selectați [PHA-3] ca [Select a device for sound output].
→ Controlul volumului computerului dumneavoastră sau software-ul de redare audio este setat să suprime sunetul. Anulați setarea.
→ Unitatea CD-ROM nu acceptă funcția de reproducere digitală. Utilizați o unitate CD-ROM care acceptă funcția de reproducere digitală.
→ Este posibil ca sunetul emis în mod digital să nu fie redat de la un port USB al computerului. În acest caz, conectați mufa AUDIO IN/LINE OUT a unității la ieșirea audio analogică a computerului.

Software-ul driverului pentru Windows nu poate fi instalat pe un computer Windows.
→ Unitatea trebuie să fie conectată la computerul dumneavoastră Windows în momentul instalării software-ului driverului.
În acest caz, conectați computerul Windows la portul de conectare al Xperia/WALKMAN/PC (USB AUDIO) al unității utilizând cablul micro-USB (inclus).
Pentru detalii privind conectarea consultați ilustrația „Ieșire digitală acceptată WALKMAN®/Xperia, Computer" de la pasul 3 din Ghidul de inițiere.

Nivel redus al sunetului
→ Creșteți volumul dispozitivului conectat.
→ Creșteți volumul unității.
→ Când utilizați căști cu impedanță ridicată, setați comutatorul de selectare GAIN la HIGH.
→ Utilizați căști care au o mini-mufă stereo. Unitatea acceptă doar căști care au o mini-mufă stereo. Dacă utilizați căști/set de căști cu telecomandă sau microfon, este posibil ca nivelul sunetului să fie redus sau să nu existe deloc.

Unitatea nu pornește.
→ Când durata bateriei se reduce la jumătate, aceasta este aproape de finalul duratei de funcționare. Consultați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuire.

Sunet distorsionat
→ Dacă dispozitivul audio este conectat la mufa AUDIO IN/LINE OUT a unității, reduceți volumul dispozitivului conectat.
→ Opriți setarea egalizatorului a dispozitivului conectat.

Se generează paraziți.
→ La conectarea unui dispozitiv audio la mufa AUDIO IN/LINE OUT a unității, reglați volumul dispozitivului conectat și apoi creșteți volumul unității.
→ Țineți computerul departe de unitate.
→ Reporniți software-ul de redare audio.
→ Opriți dispozitivul audio conectat și apoi porniți-l din nou.

Sunetul este întrerupt la conectarea la computer.
→ CPU-ul computerului este supraîncărcat. Închideți alte aplicații.
→ Există alte dispozitive USB conectate la computerul dumneavoastră și sunt utilizate în același timp. Încetați utilizarea altor dispozitive USB.

Telecomanda setului de căști nu funcționează.
→ Funcționarea cu telecomandă nu este acceptată de această unitate.

Microfonul setului de căști nu funcționează.
→ Microfoanele de la seturi de căști nu sunt acceptate de această unitate.

Un radio sau un TV conectat nu poate primi un semnal/Se generează paraziți.
→ Țineți dispozitivul conectat departe de unitate.

Modele iPhone/iPad/iPod compatibile

Puteți utiliza unitatea doar cu următoarele modele. Actualizați iPhone, iPad sau iPod dumneavoastră la cea mai recentă versiune software înainte de utilizare.

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad Air
- iPad mini cu Retina display
- iPad (generația a 4-a)
- iPad mini
- iPad (generația a 3-a)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (generația a 5-a)
- iPod touch (generația a 4-a)
- iPod touch (generația a 3-a)
- iPod touch (generația a 2-a)
- iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
- iPod nano (generația a 7-a)
- iPod nano (generația a 6-a)
- iPod nano (generația a 5-a)
- iPod nano (generația a 4-a)
- iPod nano (generația a 3-a)

(Începând cu iulie 2014)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Măsuri de precauție

Despre Siguranță

- Nu aplicați greutate sau presiune pe această unitate, deoarece unitatea se poate deforma datorită depozitării pe durate lungi.
- Nu scăpați unitatea și nu o supuneți șocurilor externe deoarece poate apărea o defecțiune.
- Curățați unitatea cu o lavetă moale, uscată.
- Dacă se aude un zgomot în timpul ascultării radioului etc., mutați unitatea mai departe de dispozitivul conectat.

La amplasare

- Nu utilizați unitatea în următoarele condiții:
  – Expusă la temperaturi extrem de ridicate (precum o mașină cu ferestrele închise).
  – Sub acțiunea directă a razelor solare sau lângă o sursă de căldură.
  – Expusă la vibrații sau șoc mecanic.
  – Expusă la un câmp magnetic.
  (precum lângă un magnet, difuzor sau TV).
  – În medii cu expunere excesivă la praf.

Specificații

Interval frecvență
10 Hz – 100 kHz (intrare AUDIO IN)
Distorsionare 0,01 % sau mai puțin (1 kHz)

Impedanță acceptată
8 Ω - 600 Ω

Intrare maximă
2 Vrms (AUDIO IN)

Ieșire maximă

Conexiune echilibrată
Aprox. 320 mW + 320 mW (32 Ω, 1 % distorsionare)

Conexiune normală
Aprox. 100 mW + 100 mW (32 Ω, 1 % distorsionare)

Mufă de ieșire
Mini-mufă cu 3 poli (🎧 (căști) BALANCED-L)
Mini-mufă cu 3 poli (🎧 (căști) BALANCED-R)
Mini-mufă stereo*1 (🎧 (căști)-NORMAL)
Mini-mufă stereo*1 (Comutarea intrării și a ieșirii a mufei AUDIO IN/LINE OUT cu comutatorul OUTPUT)

Mufă/port de intrare
Port de conectare computer/WALKMAN®/Xperia
Port de conectare iPhone/iPad/iPod
Port de conectare intrare optică (port OPT IN)
Mini-mufă stereo*1 (Comutarea intrării și a ieșirii a mufei AUDIO IN/LINE OUT cu comutatorul OUTPUT)
*1 Se acceptă doar mini-mufă stereo cu 3 conductori. Alte mufe, inclusiv mini-mufa cu 2 conductori sau mini-mufa stereo cu 4 conductori nu sunt acceptate.

Temperatură de funcționare
0 °C - 40 °C

Sursa de alimentare
CC 5 V: la utilizarea adaptorului de c.a.

Consum de putere nominal
13,5 W

Dimensiuni
Aprox. 80 mm × 29 mm × 140,5 mm
(L/h/l, piesele proeminente nu sunt luate în considerare)

Masă
Aprox. 230 g

Biți/frecvențe de eșantionare acceptate
PCM: la conectarea la computer: maxim 384 kHz/32 biți
la conectarea la iPhone/iPad/iPod: maxim 48 kHz/24 biți
la conectarea la o legătură optică: maxim 192 kHz/24 biți
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz

Articole incluse
Amplificator pentru căști (această unitate) (1)
Cablu digital pentru WALKMAN® (1)
Cablu digital pentru Xperia (1)
Cablu micro-USB (2)
Cablu stereo mini (1)
Adaptor de c.a. pe USB (2)
Curea din silicon (4)
Folie de protecție (1)
Ghid de inițiere (1)
Ghid de referință (acest document) (1)

Mediu de funcționare
SO compatibil:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 sau o versiune ulterioară)/Home Basic (SP1 sau o versiune ulterioară)/Home Premium (SP1 sau o versiune ulterioară)/Professional (SP1 sau o versiune ulterioară)/Ultimate (SP1 sau o versiune ulterioară)
Windows Vista
Home Basic (SP2 sau o versiune ulterioară)/Home Premium (SP2 sau o versiune ulterioară)/Business (SP2 sau o versiune ulterioară)/Ultimate (SP2 sau o versiune ulterioară)
Mac OS X (v10.6.8 sau o versiune ulterioară)
CPU: Procesor Intel Core 2 1,6 GHz sau mai bun
Memorie: 1 GB sau mai mult
Port USB (USB 2.0 High Speed)
- Trebuie să existe unul dintre SO menționate mai sus instalate pe computer din fabrică.
- Nu se garantează că unitatea poate funcționa cu toate computerele.
- Nu se garantează că unitatea poate funcționa cu computere construite în casă, sisteme de operare care sunt upgradate manual sau cu mai multe sisteme de operare odată.
- Nu se garantează că unitatea poate funcționa împreună cu funcții precum modul de inactivitate, de repaus sau de hibernare, pe orice computer.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Notificare privind mărcile comerciale

- WALKMAN® și sigla WALKMAN® sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- „Xperia" și „Xperia Tablet" sunt mărci comerciale ale Sony Mobile Communications AB.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch și Retina sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. iPad Air și iPad mini sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
- „Made for iPod", „Made for iPhone" și „Made for iPad" reprezintă un accesoriu electronic care a fost conceput pentru a fi conectat anume la un iPod, iPhone, sau un iPad, respectiv, și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu iPod, iPhone sau iPad poate afecta performanța conexiunii wireless.
- Macintosh și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.
- Microsoft, Windows și Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM și ® nu sunt specificate.

Slovenščina

Priloženi priročniki

Priloženi so naslednji 3 priročniki.

Navodila za uporabo (ta dokument)
Vsebujejo varnostne napotke in specifikacije izdelka.

Priročnik za začetnike (predstavitveni dokument)
Navodila za povezavo enote z napravami in osnovna uporaba.

Vodnik za pomoč (navodila za uporabo)
Za podrobnejša navodila za uporabo enote si oglejte vodnik za pomoč v računalniku ali pametnemu telefonu. V vodniku za pomoč najdete tudi nasvete za odpravljanje morebitnih težav.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/
Dvodimenzionalna koda:

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebju.

Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, napajalnika ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju tekočin. Napajalnika ne nameščajte pod predmete, napolnjene s tekočino, kot so vaze.

Napajalnik namestite tako, da ga lahko v primeru težav nemudoma izklopite iz stenske električne vtičnice.

Enota ni izključena iz vira napajanja (omrežja), dokler je priključena v stensko vtičnico, tudi če je sama enota izklopljena.

Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot so knjižne police ali vgrajene omarice.

Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom toplote za dlje časa.

Za stranke v Združenem kraljestvu, na Irskem, Malti in Cipru:
Uporabite USB-napajalnik (A).
Zaradi varnostnih razlogov USB-napajalnik (B) ni namenjen za zgoraj omenjene države/regije, zato ga v njih ne uporabljajte.
Za stranke v drugih državah/regijah:
Uporabite USB-napajalnik (B).

(A) (B)

Ploščica s podatki je nameščena na spodnji stranici enote.

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Odpravljanje težav

Če pri uporabi te enote pride do kakršnihkoli težav, upoštevajte naslednji seznam morebitnih rešitev in na našem spletnem mestu preberite informacije o podpori za ta izdelek. Če težave ne uspete razrešiti, se za nasvet obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Enota se med uporabo lahko segreje. To ni okvara.

Ni zvoka
→ Preverite, ali sta enota in avdio naprava pravilno povezani.
→ Preverite, ali je povezana naprava vklopljena.
→ Preverite, ali je ta enota vklopljena.
→ Preverite, ali je stikalo INPUT za izbiro vhoda preklopljeno v pravilni položaj za uporabo povezane avdio naprave.
→ Preverite, ali je stikalo OUTPUT za izbiro izhoda preklopljeno v pravilni položaj za uporabo želene izhodne vtičnice.
→ Zvišajte glasnost v povezani napravi.
→ Zvišajte glasnost v tej enoti.
→ Slušalke trdno priklopite v vtičnico na tej enoti.
→ Preverite, ali so enota, ojačevalnik in aktivni zvočnik pravilno povezani.
→ Preverite, ali povezane slušalke omogočajo predvajanje stereo signala in ne samo mono signala.
Ta enota ne podpira slušalk za predvajanje mono signala. Ne uporabljajte slušalk za predvajanje mono signala. Zaradi tega lahko pride do nepravilnega delovanja.
→ Pri pošiljanju signala v enoto prek priključka AUDIO IN/LINE OUT bo zvok predvajan prek priključka 🎧 (Slušalke) NORMAL.
→ Enota je združljiva samo z optičnimi signali v digitalnem formatu PCM.

Pri povezavi z računalnikom ni zvoka ali pa zvok ni pravilno predvajan.
→ Računalnik enote ne prepozna kot napravo USB. Znova zaženite računalnik.
V računalnik z operacijskim sistemom Windows namestite gonilniško programsko opremo »Sony USB Device Driver«. Obiščite naslednje spletno mesto in namestite programsko opremo.
http://www.sony.eu/support/dna
→ Zvišajte glasnost v računalniku ali programski opremi.
→ Če ste enoto povezali z računalnikom med uporabo programske opreme za predvajanje zvoka, znova zaženite programsko opremo za predvajanje zvoka.
→ Za predvajanje podatkov za zvok visoke ločljivosti iz računalnika prek te enote uporabite programsko opremo, ki je združljiva z zvokom visoke ločljivosti, na primer predvajalnik »Hi-Res Audio Player«.
V računalnik namestite predvajalnik »Hi-Res Audio Player«, če ga še niste namestili. Obiščite naslednje spletno mesto in namestite programsko opremo.
http://www.sony.eu/support/dna
→ Če računalnik med predvajanjem glasbe z uporabo programske opreme za predvajanje zvoka preklopi v stanje pripravljenosti, mirovanje ali hibernacijo, znova zaženite programsko opremo za predvajanje zvoka.
→ Preverite, ali so nastavitve naprave za predvajanje zvoka v računalniku pravilne.
→ **Za računalnike z operacijskim sistemom Windows 8/8.1**
Pritisnite in držite tipki [Windows] in [X] za prikaz menija, nato izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča), [Hardware and Sound] (Strojna oprema in zvok), [Sound] (Zvok) ter na kartici [Playback] (Predvajanje) za napravo za predvajanje izberite [Sony PHA-3] in kliknite [Set default] (Nastavi kot privzeto).
→ **Za računalnike z operacijskim sistemom Windows 7/ Windows Vista**
Kliknite meni [Start], nato izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča), [Hardware and Sound] (Strojna oprema in zvok), [Sound] (Zvok) ter na kartici [Playback] (Predvajanje) za napravo za predvajanje izberite [Sony PHA-3] in kliknite [Set default] (Nastavi kot privzeto).
→ **Za računalnike Macintosh**
Kliknite meni [Apple], nato izberite [System Preferences] (Sistemske nastavitve), [Sound] (Zvok) ter na kartici [Output] (Izhod) za možnost [Select a device for sound output] (Izberite napravo za predvajanje zvoka) izberite [PHA-3].
→ Nadzor glasnosti v računalniku ali v programski opremi za predvajanje zvoka je nastavljen na izklopljeni zvok. Prekličite to nastavitev.
→ Pogon CD-ROM ne podpira funkcije za digitalno reprodukcijo zvoka. Uporabite pogon CD-ROM s podporo funkciji za digitalno reprodukcijo zvoka.
→ Digitalno oddajanega zvoka morda ni mogoče poslati iz izhodnih vrat USB v računalniku. V takšnem primeru vtičnico AUDIO IN/LINE OUT na enoti povežite z vhodom za analogni avdio signal na računalniku.

Gonilniške programske opreme za operacijski sistem Windows ni mogoče namestiti v računalnik Windows.
→ Enoto morate med namestitvijo gonilniške programske opreme povezati z računalnikom Windows.
V tem primeru računalnik Windows povežite s priključkom Xperia/WALKMAN/PC (USB AUDIO) na enoti z uporabo kabla micro-USB (priložen).
Za podrobnosti o povezavi glejte sliko »Naprava WALKMAN®/ Xperia ali računalnik s podporo za digitalni izhod« v 3. koraku Priročnika za začetnike.

Nizka glasnost
→ Zvišajte glasnost v povezani napravi.
→ Zvišajte glasnost v tej enoti.
→ Pri uporabi slušalk z visoko impedanco stikalo GAIN preklopite v položaj HIGH.
→ Uporabite slušalke s stereo mini vtičem. Ta enota podpira samo slušalke s stereo mini vtičem. Če uporabite slušalke/ naglavne slušalke z daljinskim upravljalnikom ali mikrofonom, bo predvajani zvok morda tih ali pa zvok sploh ne bo predvajan.

Enota se ne vklopi.
→ Ko trajanje delovanja z akumulatorjem pade na polovico, je baterija blizu konca svoje življenjske dobe. Za zamenjavo baterije se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Zvok je popačen
→ Če je avdio naprava povezana z vtičnico AUDIO IN/LINE OUT na enoti, znižajte glasnost v povezani avdio napravi.
→ V povezani avdio napravi izklopite izenačevalnik.

Sliši se hrup.
→ Če je avdio naprava povezana z vtičnico AUDIO IN/LINE OUT na enoti, prilagodite glasnost v povezani avdio napravi in nato zvišajte glasnost v tej enoti.
→ Računalnika ne približujte tej enoti.
→ Znova zaženite programsko opremo za predvajanje zvoka.
→ Izklopite in znova vklopite povezano avdio napravo.

Pri povezavi z računalnikom prihaja do prekinitev pri predvajanju zvoka.
→ Procesor (CPU) v računalniku je preobremenjen. Zaprite ostale aplikacije.
→ Z računalnikom so istočasno povezane in v uporabi tudi druge naprave USB. Prekinite uporabo drugih naprav USB.

Daljinski upravljalnik na naglavnih slušalkah ne deluje.
→ Ta enota ne podpira daljinskega upravljalnika.

Mikrofon na naglavnih slušalkah ne deluje.
→ Ta enota ne podpira mikrofonov na naglavnih slušalkah.

Povezani radio ali TV ne more sprejeti signala/sliši se šum.
→ Povezane naprave ne približujte tej enoti.

Združljivi modeli iPhone/iPad/iPod

Enoto lahko uporabljate le z naslednjimi modeli. Pred uporabo posodobite programsko opremo naprave iPhone, iPad oz. iPod z najnovejšo različico.

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad Air
- iPad mini z zaslonom Retina
- iPad (4. generacija)
- iPad mini
- iPad (3. generacija)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. generacija)
- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
- iPod nano (7. generacija)
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod nano (3. generacija)

(Stanje julija 2014)

Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Previdnostni ukrepi

Varnostni napotki

- Na to enoto ne postavljajte težkih predmetov, ker lahko zaradi tega čez čas pride do deformacij enote.
- Pazite, da vam enota ne pade po tleh, in ne izpostavljajte je udarcem, ker lahko zaradi tega pride do okvare.
- Enoto čistite z mehko suho krpo.
- Če se pri poslušanju radijskega programa ipd. sliši hrup, enoto odmaknite od povezane naprave.

O postavitvi enote

- Enote ne nameščajte na naslednja mesta:
  – Mesta, ki so izpostavljena visokim temperaturam (npr. v avto z zaprtimi okni).
  – Mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali pa so v bližini virov toplote.
  – Mesta, ki so izpostavljena mehanskim vibracijam ali udarcem.
  – Mesta, ki so izpostavljena magnetnemu polju.
  (Na primer v bližini magneta, zvočnika ali televizorja.)
  – Mesta, ki so izpostavljena prekomerni prašnosti.

Specifikacije

Frekvenčni razpon
10 Hz–100 kHz (vhod AUDIO IN)
Popačenje 0,01 % ali manj (1 kHz)

Podprta impedanca
8–600 Ω

Najvišja vhodna vrednost
2 Vrms (AUDIO IN)

Najvišja izhodna vrednost

Uravnotežena povezava
Pribl. 320 mW + 320 mW (32 Ω, popačenje 1 %)

Običajna povezava
Pribl. 100 mW + 100 mW (32 Ω, popačenje 1 %)

Izhodna vtičnica
3-polna mini vtičnica (🎧 (slušalke) BALANCED-L)
3-polna mini vtičnica (🎧 (slušalke) BALANCED-R)
Stereo mini vtičnica*1 (🎧 (slušalke)-NORMAL)
Stereo mini vtičnica*1 (preklop vhoda in izhoda na vtičnici AUDIO IN/LINE OUT s stikalom OUTPUT)

Vhodna vtičnica/vrata
Vrata za povezavo računalnika/naprave WALKMAN®/naprave Xperia
Vrata za povezavo naprave iPhone/iPad/iPod
Vhodna vrata za optično povezavo (vrata OPT IN)
Stereo mini vtičnica*1 (preklop vhoda in izhoda na vtičnici AUDIO IN/LINE OUT s stikalom OUTPUT)
*1 Podprt je samo stereo mini vtič s 3 stiki. Druge vrste vtičev, vključno z mini vtičem z 2 stikoma ali stereo mini vtičem s 4 stiki, niso podprte.

Delovna temperatura
0–40 °C

Napajalna napetost
Enosmerna napetost 5 V z uporabo napajalnika

Nazivna poraba električne energije
13,5 W

Mere
Pribl. 80 mm × 29 mm × 140,5 mm
(š/v/g, štrleči deli niso upoštevani)

Teža
Pribl. 230 g

Podprte frekvence vzorčenja/bitne ločljivosti zvoka
PCM: pri povezavi z računalnikom: največ 384 kHz/32-bitno
pri povezavi z napravo iPhone/iPad/iPod: največ 48 kHz/24-bitno
pri uporabi optične povezave: največ 192 kHz/24-bitno
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHz

Vsebina kompleta
Ojačevalnik za slušalke (ta enota) (1)
Digitalni kabel za naprave WALKMAN® (1)
Digitalni kabel za naprave Xperia (1)
Kabel micro-USB (2)
Stereo mini kabel (1)
USB-napajalnik (2)
Silikonski pašček (4)
Zaščitna folija (1)
Priročnik za začetnike (1)
Navodila za uporabo (ta dokument) (1)

Delovno okolje
Primeren operacijski sistem:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 ali novejši)/Home Basic (SP1 ali novejši)/Home Premium (SP1 ali novejši)/Professional (SP1 ali novejši)/Ultimate (SP1 ali novejši)
Windows Vista
Home Basic (SP2 ali novejši)/Home Premium (SP2 ali novejši)/ Business (SP2 ali novejši)/Ultimate (SP2 ali novejši)
Mac OS X (v10.6.8 ali novejši)
CPU: procesor Intel Core 2 1,6 GHz ali hitrejši
Pomnilnik: 1 GB ali več
Vrata USB (USB 2.0 High Speed)

- Eden od zgoraj navedenih operacijskih sistemov mora biti tovarniško nameščen v računalniku.
- Delovanje enote z vsemi računalniki ni zajamčeno.
- Delovanje enote z lastnoročno sestavljenimi računalniki, samostojno nadgrajenimi operacijskimi sistemi ali pri hkratni uporabi več operacijskih sistemov ni zajamčeno.
- Delovanje enote pri uporabi funkcij stanja pripravljenosti, mirovanja ali hibernacije v kakršnemkoli računalniku ni zajamčeno.

Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Obvestila o blagovnih znamkah

- WALKMAN® in logotip WALKMAN® sta registrirani blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- »Xperia« in »Xperia Tablet« sta blagovni znamki družbe Sony Mobile Communications AB.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch in Retina so registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah. iPad Air in iPad mini sta blagovni znamki družbe Apple Inc.
- Oznake »Made for iPod«, »Made for iPhone« in »Made for iPad« pomenijo, da je elektronska dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z napravami iPod, iPhone ali iPad in proizvajalec jamči, da izpolnjuje zahteve standardov družbe Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali za njeno skladnost z varnostnimi standardi in predpisi. Uporaba te dodatne opreme z napravami iPod, iPhone ali iPad lahko vpliva na učinkovitost brezžične povezave.
- Macintosh in Mac OS sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v Združenih državah in drugih državah.
- Microsoft, Windows in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Vse ostale blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem navodilih oznaki TM in ® nista uporabljeni.