SONY

4-568-297-**62**(1)

Portable Headphone Amplifier

Информация за продукта

Ghid de referință

Referenční příručník

Made for iPod iPhone iPad

PHA-1AEU

© 2015 Sony Corporation
Printed in Malaysia
http://www.sony.net/

* 4 5 6 8 2 9 7 6 2 * (1)

Български

Включени ръководства

Включени са следните 3 ръководства.

Информация за продукта (този документ)
Предоставя предпазни мерки и спецификации на продукта.

Кратко ръководство (нагледен документ)
Предоставя инструкции как да свържете уреда с устройства и основни действия.

Помощно ръководство (Инструкции за работа)
Прочетете помощното ръководство на вашия компютър или смартфон, когато искате да научите в по-големи подробности как да използвате уреда. Помощното ръководство съдържа също насоки за отстраняване на неизправности, които ще ви помогнат да намерите решение за възможни проблеми.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h_ce/
Двуизмерен код:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рискът от електрически удар, не отваряйте кутията. Обръщайте се за ремонт само към квалифициран персонал.

⚠ За да се предотврати увреждане на слуха, настройте превключвателя за избор GAIN на “LOW”.

Когато използвате слушалки с висок импеданс, настройте превключвателя за избор GAIN.

За да се предотврати възможно увреждане на слуха, не слушайте продължително време при висока сила на звука.

Не монтирайте уреда в ограничено пространство, като например библиотека или вграден шкаф.

Не излагайте продължително батерията (пакета батерии или монтираните батерии) на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън и пр.

Табелката с фабрични данни е разположена в долната външна част.

Забележка за потребители: следната информация се отнася само за оборудване, продавано в страни, където се прилагат директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.

Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху устройството, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като домакински отпадък.
При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химически елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие или съхранение на данни изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблеми при работата с този уред, използвайте следния списък и прочетете информацията за поддръжка на продукта на нашия уебсайт. Ако проблемите продължават, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
Уредът може да се загрее по време на работа. Това не е нарушение на работата.

Няма звук
→ Това устройство има само цифров вход. Не се поддържа аналогов вход.
→ Проверете дали уредът и аудио устройството са правилно свързани.
→ Проверете дали свързаното устройство е включено.
→ Проверете дали уредът е включен.
→ Ако индикаторът POWER/CHG (зареждане) не свети, заредете батерията.
→ Увеличете силата на звука на свързаното устройство.
→ Увеличете силата на звука на уреда.
→ Свържете здраво конектора на слушалките към уреда.
→ Проверете дали свързаните слушалки имат 3-полюсен стерео мини конектор.
Уредът поддържа единствено 3-полюсен стерео мини конектор. Не свързвайте други конектори. Това може да причини неизправност.

Когато е свързан към компютър, няма звук или звукът не се възпроизвежда правилно.
→ Компютърът не разпознава уреда като USB устройство. Рестартирайте компютъра.
Инсталирайте софтуерния драйвер за Windows “Sony USB Device Driver” на вашия компютър с Windows. Посетете следния уебсайт и инсталирайте софтуера.
www.sony.eu/support
→ Увеличете силата на звука на вашия компютър или софтуер.
→ Ако уредът е бил свързан към компютъра по време на работа на софтуер за възпроизвеждане на аудио, рестартирайте софтуера за възпроизвеждане на аудио.
→ Когато възпроизвеждате данни с аудио формат с високо качество чрез устройството на вашия компютър, използвайте софтуера за аудио възпроизвеждане “Hi-Res Audio Player,” съвместим с данни с аудио формат с високо качество.
Ако “Hi-Res Audio Player” не е инсталиран, инсталирайте го на компютъра си. Посетете следния уебсайт и инсталирайте софтуера.
www.sony.eu/support
→ Ако компютърът влезе в режим на готовност, заспиване или хибернация по време на възпроизвеждане на музика чрез използване на софтуер за възпроизвеждане на аудио, рестартирайте софтуера за възпроизвеждане на аудио.
→ Проверете дали настройките на звуковите устройства на вашия компютър са правилни.
→ **За Windows 8/8.1**
Натиснете и задръжте клавишите [Windows] и [X], за да се покаже менюто, изберете [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], раздел [Playback], изберете [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] като устройство за възпроизвеждане, после щракнете върху [Set default].
→ **За Windows 7/Windows Vista**
Щракнете върху меню [Start], изберете [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], раздел [Playback], изберете [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] като устройство за възпроизвеждане, после щракнете върху [Set default].
→ **За Macintosh**
Щракнете върху менюто [Apple], изберете [System Preferences], [Sound], раздел [Output], после изберете [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] за [Select a device for sound output].
→ Силата на звука на вашия компютър или на софтуера за възпроизвеждане на аудио е настроена да потиска звука. Отменете настройката.
→ CD-ROM устройството не поддържа функция за цифрово възпроизвеждане. Използвайте CD-ROM устройство, което поддържа функция за цифрово възпроизвеждане.
→ Цифровото излъчване на звука може да не се възпроизвежда от USB порта на компютъра.

Софтуерният драйвер за Windows не може да бъде инсталиран на компютър с операционна система Windows.
→ Уредът ще трябва да се свърже към вашия компютър с операционна система Windows, докато инсталирате софтуерния драйвер.
В този случай свържете компютъра с операционна система Windows към свързващия порт INPUT на компютър/WALKMAN®/Xperia на устройството, като използвате Micro USB кабел (доставен).
За детайли относно свързването вижте илюстрацията “Компютър” от стъпка 2 в Кратко ръководство.

Нисък звук
→ Увеличете силата на звука на свързаното устройство.
→ Увеличете силата на звука на уреда.
→ Когато използвате слушалки с висок импеданс, настройте превключвателя GAIN на HIGH.
→ Използвайте слушалки със стерео мини конектор. Уредът поддържа само слушалки със стерео мини конектор. Ако използвате слушалки с дистанционно управление или микрофон, звукът може да е слаб или да няма звук.

Уредът не се включва.
→ Заредете батерията на устройството.
→ Когато животът на батерията е намалял наполовина, тя наближава края на експлоатационния си период. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony за подмяна.

Дори при поставен на позиция Вкл. бутон за Вкл./Изкл., индикаторът POWER/CHG (зареждане) свети в червено.
→ Когато устройството се използва продължително време и оставящият заряд на батерията намалее, при свързване на DC IN 5V порта на устройството към компютър или друг уред индикаторът POWER/CHG (зареждане) свети в червено. Устройството не може да се включи. В този случай изключете захранването на устройството и го включете отново. Индикаторът POWER/CHG (зареждане) свети в зелено и уредът работи.

Батерията не може да се зарежда.
→ Уверете се, че устройството и компютърът са плътно свързани чрез Micro USB кабел (доставен).
→ Уверете се, че компютърът е включен, а не в режим на готовност, на заспиване или на хибернация.
→ Уверете се, че устройството и компютърът са директно свързани, а не чрез USB концентратор.
→ Извършете отново процедурата по свързване на USB, ако случаят е различен от описаните по-горе.
→ Възможно е да има проблем с USB порта на свързания компютър. Свържете устройството към друг USB порт на компютъра, ако има наличен такъв.
→ Използван е USB AC адаптер, който не е препоръчан.
→ Батерията е напълно заредена.
→ Ако батерията е напълно заредена, индикаторът POWER/CHG (зареждане) мига да мига или да изгасне и да не започне зареждане. Това не е неизправност.
→ Ако устройството не е използвано продължително време, е възможно да се наложи да изчакате известно време, докато индикаторът POWER/CHG (зареждане) светне в червено, след като сте го свързали към компютъра. В такъв случай не разкачайте Micro USB кабела от устройството и изчакайте, докато индикаторът POWER/CHG (зареждане) светне в червено.

Времето за зареждане е прекалено дълго.
→ Уверете се, че устройството и компютърът са директно свързани, а не чрез USB концентратор.
→ Използван е кабел, който не е бил доставен с устройството.
→ Използван е USB AC адаптер, който не е препоръчан.

Генерира се шум.
→ Дръжте компютъра надалеч от уреда.
→ Рестартирайте софтуера за възпроизвеждане на аудио.
→ Изключете свързаното аудио устройство, после го включете отново.

Звукът прекъсва при свързване към компютър.
→ Процесорът (CPU) на компютъра е претоварен. Затворете останалите приложения.
→ Към компютъра са свързани други USB устройства и се използват едновременно. Спрете работата с другите USB устройства.

Дистанционното управление на слушалките не работи.
→ Този уред не поддържа работа с дистанционно управление.

Микрофонът на слушалките не работи.
→ Този уред не поддържа микрофони на слушалки.

Съвместими модели iPhone/iPad/iPod

Можете да използвате устройството само със следните модели. Преди употреба обновете до най-новата версия на софтуера на iPhone, iPad или iPod.

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad Air 2
- iPad mini 3
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini
- iPad (4-то поколение)
- iPad (3-то поколение)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (1-во до 5-то поколение)
- iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
- iPod nano (2-ро до 7-мо поколение)

(Към декември 2014 г.)

Това устройство е съвместимо само с функциите за възпроизвеждане на аудио на iPhone/iPad/iPod устройства. В зависимост от продукта на Apple е възможно да се изисква силно електрическо захранване при стартиране на комуникацията чрез връзка с устройството. Зарядът на батерията може да се изтощи и устройството да се изключи, ако свързвате продукта на Apple към устройството при нисък заряд на батерията. В такъв случай заредете устройството или използвайте USB AC адаптер за свързване с продукта на Apple.

Съвместими модели WALKMAN®

Устройството поддържа единствено аудио функция на WALKMAN®, която поддържа аудио с високо качество. Най-новите съвместими модели можете да откриете на следната интернет страница:
www.sony.eu/support

Съвместими модели на Xperia

Съвместимостта на моделите Xperia, поддържащи цифров изход, зависи от държавата/региона. За най-новите съвместими модели посетете следния URL адрес:
www.sony.eu/support

Предпазни мерки

Относно безопасността

- Когато носите устройството, свързано към аудио устройството с кабела за свързване, не прилагайте външна сила, защото това може да причини неизправност.
- Не подлагайте уреда на тежест или натиск, това може да го деформира при продължително съхранение.
- Не изпускайте уреда и не го подлагайте на външни удари, това може да причини неизправност.
- Почиствайте уреда с мека суха кърпа.
- Ако при слушане на радио и др. има шум, преместете уреда по-далече от свързаното устройство.
- Пазете уреда от вода. Това устройство не е водонепромокаемо. Не забравяйте да следвате предпазните мерки по-долу.
  — Внимавайте да не изпуснете устройството в мивка или съд, пълен с вода.
  — Не използвайте устройството на влажни места или при лошо време, като например при дъжд или сняг.
  — Не мокрете устройството.
  Ако докоснете устройството с мокри ръце или го поставите във влажна дреха, то може да се намокри и това да причини неизправност.
- При поставяне или изваждане на устройството в чанта или на друго място е възможно бутонът за силата на звука да се захване и настройката на силата на звука да бъде променена, което ще причини силен звук при неговото включване. Действайте внимателно, когато поставяте или изваждате устройството в чанта или друго място.

Относно местоположението

- Не поставяйте уреда на места, на които е изложен на:
  — Екстремно високи температури (например автомобил със затворени прозорци).
  — Директна слънчева светлина или се намира в близост до източник на топлина.
  — Механични вибрации или удари.
  — Магнитно поле.
  (например близо до магнит, високоговорител или телевизор).
  — Прекомерен прах.

Бележка относно статичното електричество

Когато използвате слушалките при особено сухи въздушни условия, може да усетите лекo изтръпване в ушите. Това се получава в резултат на натрупване на статично електричество в тялото, а не от неизправност на слушалките.
Този ефект може да бъде минимизиран чрез носене на дрехи, произведени от естествени материи.

В режим на зареждане

- Зареждането на това устройство става главно чрез USB. За зареждане на устройството е необходимо да използвате компютър, който има USB порт или USB AC адаптер AC-UD10 (продава се отделно).
- Можете да използвате устройството, докато е включено към компютър или в електрическата мрежа. В този случай и в зависимост от работната среда зареждането може да отнеме известно време или да не е възможно.
- При продължително съхранение на устройството, за да се предотврати прекомерното изтощаване на батерията, го зареждайте на всеки шест месеца или по-често.
- Когато времето за работа на батерията намалее до крайно кратък период от време, батерията е достигнала края на периода си на обслужване. За замяна се консултирайте с най-близкия дистрибутор на Sony.

Спецификации

Честотен диапазон
10 Hz – 100 kHz

Поддържан импеданс
8 Ω - 600 Ω

Максимална изходна мощност*1 (при използване на вградената литиево-йонна презареждаема батерия)
Прибл. 148 mW + 148 mW (8 Ω, 10 % изкривяване)
Прибл. 80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 % изкривяване)
Прибл. 16,4 mW + 16,4 mW (300 Ω, 10 % изкривяване)
*1 Когато превключвателят GAIN е настроен на “LOW”, максималните изходящи нива ще бъдат прибл. 150 mV + 150 mV.

Изходен жак
Стерео мини жак*2 (🎧 (слушалки))
*2 Поддържа се само 3-полюсен стерео мини конектор. Други конектори не се поддържат, включително 2-полюсен мини конектор или 4-полюсен стерео мини конектор.

Входен жак/порт
Порт за свързване на компютър/WALKMAN®/Xperia
Порт за свързване на iPhone/iPad/iPod

Работна температура
0 °C до 40 °C

Температура при зареждане
5 °C до 35 °C

Източник на захранване
DC 3,7 V: вградена литиево-йонна презареждаема батерия
DC 5 V: при зареждане посредством USB

Номинален разход на енергия
7 W

Време на живот на батерията
Прибл. 6 часа *3
*3 при използване на устройството с 1 mW + 1 mW изход (24 Ω). Времето може да бъде различно в зависимост от непосредствената обкръжаваща среда или условията на употреба.

Време за зареждане
При свързване с компютър: прибл. 3,5 часа*4
При включване в електрически контакт посредством препоръчания USB AC адаптер (продава се отделно): прибл. 2 часа*4
*4 Необходимо време за зареждането на празна батерия при изключено устройство.

Размери
Прибл. 80 mm × 29 mm × 140,5 mm
(ш/в/д, изпъкналите части не са включени)

Тегло
Прибл. 145 g

Поддържани честоти/bit на дискретизация
Максимално 192 kHz/24 bit

Включени части
Портативен Усилвател За Слушалки (този уред) (1)
Цифров кабел за WALKMAN® (1)
Цифров кабел за Xperia (1)
Micro USB кабел (1)
Силиконов колан (2)
Защитен екран (1)
Кратко ръководство (1)
Информация за продукта (този документ) (1)

Извадете другите включени артикули (освен устройството) като отворите отделението под устройството.

Препоръчителни аксесоари
USB AC адаптер: AC-UD10 (продава се отделно)

Работна среда
Съвместими ОС:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 или по-нов)/Home Basic (SP1 или по-нов)/Home Premium (SP1 или по-нов)/Professional (SP1 или по-нов)/Ultimate (SP1 или по-нов)
Windows Vista
Home Basic (SP2 или по-нов)/Home Premium (SP2 или по-нов)/ Business (SP2 или по-нов)/Ultimate (SP2 или по-нов)
Mac OS X (v10.6.8 или по-нов)
CPU: Intel Core 2 процесор 1,6 GHz или повече
Памет: 1 GB или повече
USB порт (USB 2.0 High Speed)
- Една от горните операционни системи трябва да е фабрично инсталирана на компютъра.
- Не е гарантирано, че уредът ще работи с всички компютри.
- Не е гарантирана работата на уреда с домашно сглобени компютри, лично надградени операционни системи или няколко операционни системи.
- Не е гарантирана работата на уреда на компютри с функции като готовност, заспиване или хибернация.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без известяване.

Бележки за търговски марки

- WALKMAN® и логото WALKMAN® са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- “Xperia” и “Xperia Tablet” са търговски марки на Sony Mobile Communications AB.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch и Retina са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. iPad Air и iPad mini са търговски марки на Apple Inc.
- “Made for iPod”, “Made for iPhone” и “Made for iPad” означава, че електронният аксесоар е бил проектиран специално за свързване съответно с iPod, iPhone или iPad и е бил сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за работа на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съответствието му със стандартите и нормите за безопасност. Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod, iPhone или iPad може да се отрази на безжичната връзка.
- Macintosh и Mac OS са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и други държави.
- Microsoft, Windows и Windows Vista са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците TM и ® не са указани.

Română

Manuale incluse

Următoarele 3 manuale sunt incluse.

Ghid de referință (acest document)
Prezintă precauții și specificații de produs.

Ghid de inițiere (document informativ)
Prezintă instrucțiuni despre modul de conectare a unității cu alte dispozitive și despre operațiunile de bază.

Ghid de asistență (Instrucțiuni de utilizare)
Citiți Ghidul de asistență de pe computer sau de pe smartphone atunci când doriți să știți cum să utilizați unitatea mai în detaliu. De asemenea, Ghidul de asistență conține un ghid de depanare care prezintă remediile pentru problemele pe care le-ați putea întâmpina.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h_ce/
Cod bidimensional:

AVERTISMENT

Pentru reducerea riscului de șoc electric, nu deschideți tabloul. Operațiunile de service vor fi realizate numai de către personal calificat.

⚠ Pentru a preveni afectarea auzului, setați comutatorul de selectare GAIN la „LOW”.

Atunci când utilizați căști cu impedanță ridicată, reglați comutatorul de selectare GAIN.

Pentru a preveni eventualele afecțiuni ale auzului, evitați ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.

Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele asemănătoare o perioadă îndelungată.

Plăcuța de identificare este amplasată pe partea inferioară în exterior.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt dezafectate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranță, performanța sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice și electronicevor fi dezafectate corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Depanarea

Dacă vă confruntați cu probleme în timp ce folosiți unitatea, folosiți următoarea listă de verificări și citiți informațiile de asistență pentru produs de pe site-ul nostru web. În cazul în care problema persistă, adresați-vă celui mai apropiat dealer Sony.
Unitatea se poate încălzi în timpul utilizării. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Lipsă sunet
→ Această unitate acceptă exclusiv intrări digitale. Intrarea analogică nu este acceptată.
→ Asigurați-vă că unitatea și dispozitivul audio sunt conectate corect.
→ Asigurați-vă că dispozitivul conectat este pornit.
→ Asigurați-vă că unitatea este pornită.
→ Dacă indicatorul POWER/CHG (încărcare) nu se aprinde, încărcați bateria.
→ Creșteți volumul dispozitivului conectat.
→ Creșteți volumul unității.
→ Conectați mufa căștilor ferm la unitate.
→ Asigurați-vă de prezența unei mini-mufe stereo cu 3 conductori la căștile conectate.
Unitatea acceptă doar mini-mufă stereo cu 3 conductori. Nu conectați alte mufe. Acest lucru poate crea o defecțiune.

La conectarea la un computer, nu există sunet sau sunetul nu este redat corect.
→ Computerul nu recunoaște unitatea ca un dispozitiv USB. Reporniți computerul.
Instalați software-ul driverului pentru Windows „Sony USB Device Driver” pe computerul dumneavoastră Windows. Vizitați următorul site web și instalați software-ul.
www.sony.eu/support
→ Creșteți volumul computerului sau a software-ului.
→ Dacă unitatea a fost conectată la computer în timpul utilizării software-ului de redare audio, reporniți software-ul de redare audio.
→ La redarea unor date sub format de Sunet de înaltă fidelitate pe computerul dumneavoastră cu ajutorul unității, utilizați software de redare audio, „Hi-Res Audio Player”, compatibil cu date sub format de Sunet de înaltă fidelitate.
Dacă „Hi-Res Audio Player” nu este instalat, instalați-l pe computerul dumneavoastră. Vizitați următorul site web și instalați software-ul.
www.sony.eu/support
→ În cazul în care computerul intră în modul de inactivitate, repaus sau hibernare în timp ce muzica este redată utilizând software-ul de redare audio, reporniți software-ul de redare audio.
→ Asigurați-vă că setările dispozitivului audio ale computerului dumneavoastră sunt corecte.
→ **Pentru Windows 8/8.1**
Apăsați continuu tastele [Windows] și [X] pentru a afișa meniul, selectați tabul [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback], selectați [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] ca dispozitiv de redare și apoi faceți clic pe [Set default].
→ **Pentru Windows 7/Windows Vista**
Faceți clic pe meniul [Start], selectați tabul [Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound], [Playback], selectați [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] ca dispozitiv de redare și apoi faceți clic pe [Set default].
→ **Pentru Macintosh**
Faceți clic pe meniul [Apple], selectați tabul [System Preferences], [Sound], [Output] și apoi selectați [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] ca [Select a device for sound output].
→ Controlul volumului computerului dumneavoastră sau software-ul de redare audio este setat să suprime sunetul. Anulați setarea.
→ Unitatea CD-ROM nu acceptă funcția de reproducere digitală. Utilizați o unitate CD-ROM care acceptă funcția de reproducere digitală.
→ Este posibil ca sunetul emis în mod digital să nu fie redat de la un port USB al computerului.

Software-ul driverului pentru Windows nu poate fi instalat pe un computer Windows.
→ Unitatea trebuie să fie conectată la computerul dumneavoastră Windows în momentul instalării software-ului driverului.
În acest caz, conectați computerul Windows la portul de conectare INPUT pentru computer/WALKMAN®/Xperia al unității utilizând cablul micro-USB (inclus).
Pentru detalii privind conectarea consultați ilustrația „Computer” de la pasul 2 din Ghidul de inițiere.

Nivel redus al sunetului
→ Creșteți volumul dispozitivului conectat.
→ Creșteți volumul unității.
→ Când utilizați căști cu impedanță ridicată, setați comutatorul de selectare GAIN la HIGH.
→ Utilizați căști care au o mini-mufă stereo. Unitatea acceptă doar căști care au o mini-mufă stereo. Dacă utilizați căști/set de căști cu telecomandă sau microfon, este posibil ca nivelul sunetului să fie redus sau să nu existe deloc.

Unitatea nu pornește.
→ Încărcați bateria unității.
→ Când durata bateriei se reduce la jumătate, aceasta este aproape de finalul duratei de funcționare. Consultați cel mai aproape dealer Sony pentru înlocuire.

Chiar dacă butonul de alimentare este în poziția pornit, indicatorul POWER/CHG (încărcare) se aprinde roșu.
→ Când unitatea este utilizată o perioadă îndelungată de timp și nivelul rămas al bateriei este foarte scăzut, în cazul în care conectați portul DC IN 5V al unității la un computer sau la un alt dispozitiv, indicatorul POWER/CHG (încărcare) se aprinde roșu. Unitatea nu poate fi pornită. În acest caz, închideți unitatea și porniți-o din nou. Indicatorul POWER/CHG (încărcare) se aprinde verde și unitatea pornește.

Bateria nu poate fi încărcată.
→ Asigurați-vă că unitatea și computerul sunt bine conectate cu ajutorul cablului micro-USB (inclus).
→ Asigurați-vă că ați pornit computerul și că acesta nu se află în modul de inactivitate, repaus sau hibernare.
→ Asigurați-vă că unitatea și computerul sunt conectate direct și nu prin intermediul hub-ului USB.
→ Încercați din nou procedura de conectare USB în cazurile diferite de cele menționate mai sus.
→ Este posibil să existe o problemă cu portul USB al computerului conectat. Dacă există, conectați unitatea la un alt port USB al computerului.
→ Se utilizează un adaptor de c.a. pe USB nerecomandat.
→ Bateria este încărcată complet.
Dacă bateria este încărcată complet, este posibil ca indicatorul POWER/CHG (încărcare) să clipească sau să se stingă, și e posibil ca încărcarea să nu înceapă. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
→ Dacă unitatea nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, este posibil să dureze până ce indicatorul POWER/CHG (încărcare) se aprinde roșu la conectarea la computer. În acest caz, nu deconectați cablul micro-USB de la unitate și așteptați până când indicatorul POWER/CHG (încărcare) se aprinde roșu.

Durata de încărcare este prea mare.
→ Asigurați-vă că unitatea și computerul sunt conectate direct și nu prin intermediul hub-ului USB.
→ Se utilizează un cablu care nu a fost inclus împreună cu căștile.
→ Se utilizează un adaptor de c.a. pe USB nerecomandat.

Se generează paraziți.
→ Tineți computerul departe de unitate.
→ Reporniți software-ul de redare audio.
→ Opriți dispozitivul audio conectat și apoi porniți-l din nou.

Sunetul este întrerupt la conectarea la computer.
→ CPU-ul computerului este supraîncărcat. Închideți alte aplicații.
→ Există alte dispozitive USB conectate la computerul dumneavoastră și sunt utilizate în același timp. Încetați utilizarea altor dispozitive USB.

Telecomanda setului de căști nu funcționează.
→ Funcționarea cu telecomandă nu este acceptată de această unitate.

Microfonul setului de căști nu funcționează.
→ Microfoanele de la seturi de căști nu sunt acceptate de această unitate.

Modele iPhone/iPad/iPod compatibile

Puteți utiliza unitatea doar cu următoarele modele. Actualizați iPhone, iPad sau iPod dumneavoastră la cea mai recentă versiune software înainte de utilizare.

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad Air 2
- iPad mini 3
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini
- iPad (generația a 4-a)
- iPad (generația a 3-a)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (generațiile 1 - 5)
- iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
- iPod nano (generațiile 2 - 7)

(Începând cu decembrie 2014)

Această unitate este compatibilă doar cu funcții de redare audio de pe iPhone/iPad/iPod.

În funcție de produsul Apple, este posibilă nevoia de un nivel de energie electrică semnificativ pentru inițierea comunicării conectate cu unitatea. Este posibil ca nivelul de alimentare a bateriei unității să fie consumat și unitatea să se oprească în cazul în care conectați produsul Apple la unitate atunci când nivelul de alimentare a bateriei este scăzut. În acest caz, încărcați unitatea sau utilizați adaptorul de c.a. pe USB pentru conectarea cu produsul Apple.

Modele WALKMAN® compatibile

Unitatea acceptă doar funcția audio a unui WALKMAN® care acceptă Sunetul de înaltă fidelitate.
Pentru cele mai noi modele compatibile, accesați următoare pagină URL:
www.sony.eu/support

Modele Xperia compatibile

Compatibilitatea modelelor Xperia acceptate de ieșire digitală depinde de țară/regiune. Pentru cele mai noi modele compatibile, accesați următoare pagină URL:
www.sony.eu/support

Măsuri de precauție

Despre Siguranță

- Asigurați-vă că nu exercitați forțe externe atunci când transportați unitatea cu dispozitivul audio conectat prin cablul de conectare deoarece acest lucru poate cauza o defecțiune.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe această unitate, deoarece unitatea se poate deforma datorită depozitării pe durate lungi.
- Nu scăpați unitatea și nu o supuneți șocurilor externe deoarece poate apărea o defecțiune.
- Curățați unitatea cu o lavetă moale, uscată.
- Dacă se aude un zgomot în timpul ascultării radioului etc., mutați unitatea mai departe de dispozitivul conectat.
- Nu expuneți unitatea la apă. Unitatea nu este impermeabilă. Nu uitați să respectați măsurile de precauție de mai jos.
  - Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau în alt recipient umplut cu apă.
  - Nu utilizați unitatea în locații cu umezeală sau în condiții meteorologice nefavorabile, de exemplu în condiții de ploaie sau ninsoare.
  - Nu udați unitatea.
    Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau o introduceți într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se umezească, ceea ce poate provoca funcționarea defectuoasă a acesteia.
- La introducerea și scoaterea unității dintr-o geantă sau dintr-un alt obiect similar, butonul de volum se poate agăța și poziția butonului de volum se poate schimba ducând la un nivel ridicat al sunetului la ieșire. Aveți grijă la introducerea și scoaterea unității dintr-o geantă sau dintr-un alt obiect similar.

La amplasare

- Nu utilizați unitatea în următoarele condiții:
  - Expusă la temperaturi extrem de ridicate (precum o mașină cu ferestrele închise).
  - Sub acțiunea directă a razelor solare sau lângă o sursă de căldură.
  - Expusă la vibrații sau șoc mecanic.
  - Expusă la un câmp magnetic.
    (precum lângă un magnet, difuzor sau TV).
  - În medii cu expunere excesivă la praf.

Notă privind electricitatea statică

În condiții de aer deosebit de uscat, puteți auzi un uşor țiuit atunci când utilizați căștile. Acest lucru se datorează electricității statice acumulate în corpul uman și nu reprezintă o defecțiune a căștilor.
Efectul poate fi redus dacă purtați îmbrăcăminte confecționată din materiale naturale.

La încărcare

- Această unitate se încarcă exclusiv pe USB. Pentru a încărca unitatea trebuie să utilizați un computer care are un port USB sau adaptorul de c.a. pe USB AC-UD10 (comercializat separat).
- Puteți utiliza unitatea în timp ce este conectată la computer sau la o sursă de alimentare cu c.a. În acest caz, în funcție de mediu de utilizare, este posibil să dureze mai mult încărcarea sau este posibil ca încărcarea să nu fie posibilă.
- Pentru a preveni descărcarea excesivă în cazul în care unitatea este depozitată pentru o perioadă îndelungată, încărcați unitatea odată la aproximativ șase luni.
- Când durata de viață a bateriei se reduce la o perioadă extrem de scurtă, bateria este aproape de finalul duratei de funcționare. Consultați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuire.

Specificații

Interval frecvență
10 Hz – 100 kHz

Impedanță acceptată
8 Ω - 600 Ω

Ieșire maximă*1 (la utilizarea bateriei cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată)
Aprox. 148 mW + 148 mW (8 Ω, 10 % distorsionare)
Aprox. 80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 % distorsionare)
Aprox. 16,4 mW + 16,4 mW (300 Ω, 10 % distorsionare)
*1 Atunci când comutatorul de selectare GAIN este setat la „LOW”, ieșirea maximă va fi de aprox. 150 mV + 150 mV.

Mufă de ieșire
Mini-mufă stereo*2 (🎧 (căști))
*2 Se acceptă doar mini-mufă stereo cu 3 conductori. Alte mufe, inclusiv mini-mufa cu 2 conductori sau mini-mufa stereo cu 4 conductori nu sunt acceptate.

Mufă/port de intrare
Port de conectare computer/WALKMAN®/Xperia
Port de conectare iPhone/iPad/iPod

Temperatură de funcționare
0 °C - 40 °C

Temperatura de încărcare
5 °C - 35 °C

Sursă de alimentare
CC 3,7 V: baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată
CC 5 V: la încărcarea pe USB

Consum de putere nominal
7 W

Durata de viață a bateriei
Aprox. 6 ore*3
*3 la utilizarea unității la o ieșire de 1 mW + 1 mW (24 Ω). Durata poate varia în funcție de condițiile de mediu și de cele de utilizare.

Durata de încărcare
Conectat la un computer: aproximativ 3,5 ore*4
Conectat la o priză de c.a. utilizând adaptorul de c.a. pe USB recomandat (comercializat separat): aproximativ 2 ore*4
*4 Timpul necesar pentru reîncărcarea bateriei descărcate dacă unitatea este oprită.

Dimensiuni
Aprox. 62 mm × 18,5 mm × 109 mm
(L/h/l, piesele proeminente nu sunt luate în considerare)

Masă
Aprox. 145 g

Biți/frecvențe de eșantionare acceptate
Maxim 192 kHz/24 biți

Articole incluse
Amplificator Portabil Pentru Căști (această unitate) (1)
Cablu digital pentru WALKMAN® (1)
Cablu digital pentru Xperia (1)
Cablu micro-USB (1)
Curea din silicon (2)
Folie de protecție (1)
Ghid de inițiere (1)
Ghid de referință (acest document) (1)

Scoateți articolele incluse, altele decât unitatea, deschizând compartimentul de sub unitate și scoțând articolele respective.

Accesorii recomandate
Adaptor de c.a. pe USB: AC-UD10 (comercializat separat)

Mediu de funcționare
SO compatibil:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 sau o versiune ulterioară)/Home Basic (SP1 sau o versiune ulterioară)/Home Premium (SP1 sau o versiune ulterioară)/Professional (SP1 sau o versiune ulterioară)/Ultimate (SP1 sau o versiune ulterioară)
Windows Vista
Home Basic (SP2 sau o versiune ulterioară)/Home Premium (SP2 sau o versiune ulterioară)/Business (SP2 sau o versiune ulterioară)/Ultimate (SP2 sau o versiune ulterioară)
Mac OS X (v10.6.8 sau o versiune ulterioară)
CPU: Procesor Intel Core 2 1,6 GHz sau mai bun
Memorie: 1 GB sau mai mult
Port USB (USB 2.0 High Speed)
- Trebuie să existe unul dintre SO menționate mai sus instalate pe computer din fabrică.
- Nu se garantează că unitatea poate funcționa cu toate computerele.
- Nu se garantează că unitatea poate funcționa cu computere construite în casă, sisteme de operare care sunt upgradate manual sau cu mai multe sisteme de operare odată.
- Nu se garantează că unitatea poate funcționa împreună cu funcții precum modul de inactivitate, de repaus sau de hibernare, pe orice computer.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Notificare privind mărcile comerciale

- WALKMAN® și sigla WALKMAN® sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- „Xperia” și „Xperia Tablet” sunt mărci comerciale ale Sony Mobile Communications AB.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch și Retina sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. iPad Air și iPad mini sunt mărci comerciale ale Apple Inc.
- „Made for iPod”, „Made for iPhone” și „Made for iPad” reprezintă un accesoriu electronic care a fost conceput pentru a fi conectat anume la un iPod, iPhone, sau un iPad, respectiv, și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu iPod, iPhone sau iPad poate afecta performanța conexiunii wireless.
- Macintosh și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.
- Microsoft, Windows și Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile TM și ® nu sunt specificate.

Slovenščina

Priloženi priročniki

Priloženi so naslednji 3 priročniki.

Referenčni priročnik (ta dokument)
Vsebujejo varnostne napotke in specifikacije izdelka.

Priročnik za začetnike (predstavitveni dokument)
Navodila za povezavo enote z napravami in osnovna uporaba.

Vodnik za pomoč (navodila za uporabo)
Za podrobnejša navodila za uporabo enote si oglejte vodnik za pomoč v računalniku ali pametnemu telefonu. V vodniku za pomoč najdete tudi nasvete za odpravljanje morebitnih težav.

URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h_ce/
Dvodimenzionalna koda:

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebju.

⚠ Za preprečitev poškodb sluha stikalo GAIN preklopite na položaj »LOW«.

Pri uporabi slušalk z visoko impedanco ustrezno prilagodite položaj stikala GAIN.

Da preprečite morebitne poškodbe sluha, vsebin ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa.

Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot so knjižne police ali vgrajene omarice.

Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom toplote za dlje časa.

Ploščica s podatki je nameščena na spodnji stranici enote.

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Odpravljanje težav

Če pri uporabi te enote pride do kakršnihkoli težav, upoštevajte naslednji seznam morebitnih rešitev in na našem spletnem mestu preberite informacije o podpori za ta izdelek. Če težave ne uspete razrešiti, se za nasvet obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Enota se med uporabo lahko segreje. To ni okvara.

Ni zvoka
→ Ta enota podpira samo digitalni vhod. Analogni vhod ni podprt.
→ Preverite, ali sta enota in avdio naprava pravilno povezani.
→ Preverite, ali je povezana naprava vklopljena.
→ Preverite, ali je ta enota vklopljena.
→ Če indikatorska lučka POWER/CHG (polnjenje) ne zasveti, napolnite baterijo.
→ Zvišajte glasnost v povezani napravi.
→ Zvišajte glasnost v tej enoti.
→ Slušalke trdno priklopite v vtičnico na tej enoti.
→ Preverite, ali so povezane slušalke opremljene s stereo mini vtičem s 3 stiki.
Enota podpira samo stereo mini vtič s 3 stiki. Ne uporabljajte drugih vtičev. Pri tem lahko pride do okvare.

Pri povezavi z računalnikom ni zvoka ali pa zvok ni pravilno predvajan.
→ Računalnik enote ne prepozna kot napravo USB. Znova zaženite računalnik.
V računalnik z operacijskim sistemom Windows namestite gonilniško programsko opremo »Sony USB Device Driver«. Obiščite naslednje spletno mesto in namestite programsko opremo.
www.sony.eu/support
→ Zvišajte glasnost v računalniku ali programski opremi.
→ Če ste enoto povezali z računalnikom med uporabo programske opreme za predvajanje zvoka, znova zaženite programsko opremo za predvajanje zvoka.
→ Pri predvajanju zvoka visoke ločljivosti na računalniku z uporabo enote uporabite programsko opremo za predvajanje zvoka »Hi-Res Audio Player«, ki je združljiva z zvokom visoke ločljivosti.
V računalnik namestite predvajalnik »Hi-Res Audio Player«, če ga še niste namestili. Obiščite naslednje spletno mesto in namestite programsko opremo.
www.sony.eu/support
→ Če računalnik med predvajanjem glasbe z uporabo programske opreme za predvajanje zvoka preklopi v stanje pripravljenosti, mirovanje ali hibernacijo, znova zaženite programsko opremo za predvajanje zvoka.
→ Preverite, ali so nastavitve naprave za predvajanje zvoka v računalniku pravilne.
  → **Za računalnike z operacijskim sistemom Windows 8/8.1**
  Pritisnite in držite tipki [Windows] in [X] za prikaz menija, nato izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča), [Hardware and Sound] (Strojna oprema in zvok), [Sound] (Zvok) ter na kartici [Playback] (Predvajanje) za napravo za predvajanje izberite [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] in kliknite [Set default] (Nastavi kot privzeto).
  → **Za računalnike z operacijskim sistemom Windows 7/ Windows Vista**
  Kliknite meni [Start], nato izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča), [Hardware and Sound] (Strojna oprema in zvok), [Sound] (Zvok) ter na kartici [Playback] (Predvajanje) za napravo za predvajanje izberite [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] in kliknite [Set default] (Nastavi kot privzeto).
  → **Za računalnike Macintosh**
  Kliknite meni [Apple], nato izberite [System Preferences] (Sistemske nastavitve), [Sound] (Zvok) ter na kartici [Output] (Izhod) za možnost [Select a device for sound output] (Izberite napravo za predvajanje zvoka) izberite [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)].
→ Nadzor glasnosti v računalniku ali v programski opremi za predvajanje zvoka je nastavljen na izklopljeni zvok. Preključite to nastavitev.
→ Pogon CD-ROM ne podpira funkcije za digitalno reprodukcijo zvoka. Uporabite pogon CD-ROM s podporo funkcij za digitalno reprodukcijo zvoka.
→ Digitalno oddajanega zvoka morda ni mogoče poslati iz izhodnih vrat USB v računalniku.

Gonilniške programske opreme za operacijski sistem Windows ni mogoče namestiti v računalnik Windows.
→ Enoto morate med namestitvijo gonilniške programske opreme povezati z računalnikom Windows.
V tem primeru računalnik Windows povežite s priključkom računalnik/WALKMAN®/Xperia INPUT na enoti z uporabo kabla micro-USB (priložen).
Za podrobnosti o povezavi glejte sliko »Računalnik« v 2. koraku v Priročniku za začetnike.

Nizka glasnost
→ Zvišajte glasnost v povezani napravi.
→ Zvišajte glasnost v tej enoti.
→ Pri uporabi slušalk z visoko impedanco stikalo GAIN preklopite v položaj HIGH.
→ Uporabite slušalke s stereo mini vtičem. Ta enota podpira samo slušalke s stereo mini vtičem. Če uporabite slušalke/naglavne slušalke z daljinskim upravljalnikom ali mikrofonom, bo predvajani zvok morda tih ali pa zvok sploh ne bo predvajan.

Enota se ne vklopi.
→ Napolnite baterijo enote.
→ Ko trajanje delovanja z akumulatorjem pade na polovico, je baterija blizu konca svoje življenjske dobe. Za zamenjavo baterije se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Napajalno stikalo je v položaju za vklop, indikatorska lučka POWER/CHG (polnjenje) pa vseeno sveti rdeče.
→ Ko enoto uporabljate dlje časa in se baterija skoraj izprazni ter priključek DC IN 5V na enoti nato povežete z računalnikom ali drugo napravo, indikatorska lučka POWER/CHG (polnjenje) zasveti rdeče. Enote ni mogoče vklopiti. V tem primeru izklopite in znova vklopite enoto. Indikatorska lučka POWER/CHG (polnjenje) zasveti zeleno in enota se vklopi.

Baterije ni mogoče napolniti.
→ Preverite, ali sta enota in računalnik trdno povezana z uporabo kabla micro-USB (priložen).
→ Preverite, ali je računalnik vklopljen in ni v stanju pripravljenosti, mirovanju ali hibernaciji.
→ Preverite, ali sta enota in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB.
→ V vseh ostalih primerih ponovite postopek za povezavo USB.
→ Morda je težava v vratih USB na povezanem računalniku. Enoto poskusite povezati z drugimi vrati USB na računalniku.
→ Ne uporabljate USB-napajalnika, ki je priporočen v navodilih.
→ Baterija je napolnjena do konca.
Če je baterija napolnjena do konca, lahko indikatorska lučka POWER/CHG (polnjenje) utripne in ugasne, polnjenje pa se ne prične. To ni okvara.
→ Če enote dlje časa ne uporabljate, lahko po povezavi z računalnikom traja nekaj časa, preden indikatorska lučka POWER/CHG (polnjenje) zasveti rdeče. V takšnem primeru kabla micro-USB ne izklapljajte iz enote in počakajte, da indikatorska lučka POWER/CHG (polnjenje) zasveti rdeče.

Polnjenje traja predolgo.
→ Preverite, ali sta enota in računalnik povezana neposredno in ne prek zvezdišča USB.
→ Ne uporabljate priloženega kabla.
→ Ne uporabljate USB-napajalnika, ki je priporočen v navodilih.

Sliši se hrup.
→ Računalnika ne približujte tej enoti.
→ Znova zaženite programsko opremo za predvajanje zvoka.
→ Izklopite in znova vklopite povezano avdio napravo.

Pri povezavi z računalnikom prihaja do prekinitev pri predvajanju zvoka.
→ Procesor (CPU) v računalniku je preobremenjen. Zaprite ostale aplikacije.
→ Z računalnikom so istočasno povezane in v uporabi tudi druge naprave USB. Prekinite uporabo drugih naprav USB.

Daljinski upravljalnik na naglavnih slušalkah ne deluje.
→ Ta enota ne podpira daljinskega upravljalnika.

Mikrofon na naglavnih slušalkah ne deluje.
→ Ta enota ne podpira mikrofonov na naglavnih slušalkah.

Združljivi modeli iPhone/iPad/iPod

Enoto lahko uporabljate le z naslednjimi modeli. Pred uporabo posodobite programsko opremo naprave iPhone, iPad oz. iPod z najnovejšo različico.

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad Air 2
- iPad mini 3
- iPad Air
- iPad mini 2
- iPad mini
- iPad (4. generacija)
- iPad (3. generacija)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (od 1. do 5. generacije)
- iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
- iPod nano (od 2. do 7. generacije)

(Stanje december 2014)

Ta enota je pri uporabi naprav iPhone/iPad/iPod združljiva samo s funkcijami za predvajanje zvoka.
Določeni modeli izdelkov Apple lahko potrebujejo znatno višjo električno moč pri zagonu komunikacije, ko so povezani z enoto. Če izdelek Apple povežete z enoto, ko je njena baterija skoraj prazna, se lahko zaradi tega izprazni do konca in enota se lahko izklopi. V takšnem primeru napolnite baterijo v enoti ali pri povezavi z izdelkom Apple uporabite USB-napajalnik.

Združljivi modeli naprav WALKMAN®

Enota podpira funkcije za predvajanje zvoka samo pri napravah WALKMAN®, ki podpirajo zvok visoke ločljivosti.
Seznam najnovejših podprtih modelov najdete na naslednjem spletnem naslovu:
www.sony.eu/support

Združljivi modeli naprav Xperia

Združljivost naprav Xperia s podporo digitalnega izhoda je odvisna od države/regije. Seznam najnovejših podprtih modelov najdete na naslednjem spletnem naslovu:
www.sony.eu/support

Previdnostni ukrepi

Varnostni napotki

- Pri prenašanju enote in avdio naprave, ko sta povezani s povezovalnim kablom, bodite pazljivi in kabla ne obremenjujte prekomerno, ker lahko zaradi tega pride do okvare.
- Na to enoto ne postavljajte težkih predmetov, ker lahko zaradi tega žez čas pride do deformacij enote.
- Pazite, da vam enota ne pade po tleh, in ne izpostavljajte je udarcem, ker lahko zaradi tega pride do okvare.
- Enoto čistite z mehko suho krpo.
- Če se pri poslušanju radijskega programa ipd. sliši hrup, enoto odmaknite od povezane naprave.
- Enote ne izpostavljajte vodi. Enota ni vodoodporna. Upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe.
  - Bodite pazljivi, da vam enota ne pade v umivalnik ali kakšno drugo posodo, ki je napolnjena z vodo.
  - Enote ne uporabljajte na vlažnih mestih ali v slabem vremenu, na primer v dežju ali snegu.
  - Enote ne smete zmočiti.
    Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo nosite v vlažnih oblačilih, lahko zaradi tega pride do okvare enote.
- Ko enoto vstavite ali vzamete iz torbice ali drugih predmetov, se lahko stikalo za glasnost zatakne. Pri tem se lahko stikalo premakne na položaj za nizko glasnost. Pri vstavljanju in vzemanju enote iz torbice ali drugih predmetov bodite pazljivi.

O postavitvi enote

- Enote ne nameščajte na naslednja mesta:
  - Mesta, ki so izpostavljena visokim temperaturam (npr. v avto z zaprtimi oknі).
  - Mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali pa so v bližini virov toplote.
  - Mesta, ki so izpostavljena mehanskim vibracijam ali udarcem.
  - Mesta, ki so izpostavljena magnetnemu polju.
    (Na primer v bližini magneta, zvočnika ali televizorja.)
  - Mesta, ki so izpostavljena prekomerni prašnosti.

Opomba o statični elektriki

Pri uporabi slušalk v posebej suhem zraku lahko na ušesih začutite rahlo ščemenje. To je posledica statične elektrike, ki se je nakopičila v telesu, in ne pomeni okvare slušalk.
Ta učinek lahko zmanjšate z nošenjem oblek iz naravnih materialov.

O polnjenju

- To enoto lahko polnite izključno prek povezave USB. Za polnjenje enote morate nujno uporabiti računalnik, ki je opremljen z vrati USB ali USB-napajalnik AC-UD10 (naprodaj ločeno).
- Enoto lahko pri povezavi z računalnikom ali drugim virom napajanja normalno uporabljate. V takšnem primeru bo polnjenje trajalo dlje časa ali polnjenje ne bo mogoče, kar je odvisno od pogojev uporabe.
- Če enote dlje časa ne uporabljate, jo napolnite na približno šest mesecev, da preprečite prekomerno izpraznitev baterije.
- Če se trajanje delovanja z baterijo znatno skrajša, to pomeni, da se baterija izteka življenjska doba. Za zamenjavo se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Specifikacije

Frekvenčni razpon
10 Hz–100 kHz

Podprta impedanca
8–600 Ω

Najvišja izhodna vrednost*1 (Velja za uporabo vgrajene litij-ionske baterije za ponovno polnjenje.)
Pribl. 148 mW + 148 mW (8 Ω, popačenje 10 %)
Pribl. 80 mW + 80 mW (32 Ω, popačenje 1 %)
Pribl. 16,4 mW + 16,4 mW (300 Ω, popačenje 10 %)
*1 Ko je stikalo GAIN v položaju »LOW«, bo najvišja izhodna raven približno 150 mV + 150 mV.

Izhodna vtičnica
Stereo mini vtičnica*2 (🎧 (slušalke))
*2 Podprt je samo stereo mini vtič s 3 stiki. Druge vrste vtičev, vključno z mini vtičem z 2 stikoma ali stereo mini vtičem s 4 stiki, niso podprte.

Vhodna vtičnica/vrata
Vrata za povezavo računalnika/naprave WALKMAN®/naprave Xperia
Vrata za povezavo naprave iPhone/iPad/iPod

Delovna temperatura
0–40 °C

Temperatura pri polnjenju
5 do 35 °C

Vir napajanja
Enosmerna napetost 3,7 V: vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju prek povezave USB

Nazivna poraba električne energije
7 W

Čas delovanja z baterijo
Pribl. 6 ur*3
*3 Pri uporabi enote z izhodom 1 mW + 1 mW (24 Ω). Čas delovanja z baterijo se lahko razlikuje, glede na trenutno okolje ali pogoje uporabe.

Čas polnjenja
Pri povezavi z računalnikom: pribl. 3 ure in pol*4
Pri povezavi z električno vtičnico in uporabi priporočenega USB-napajalnika (naprodaj ločeno): pribl. 2 uri*4
*4 Čas za polnjenje prazne baterije pri izklopljeni enoti.

Mere
Pribl. 62 mm × 18,5 mm × 109 mm
(š/v/g, štrleči deli niso upoštevani)

Teža
Pribl. 145 g

Podprte frekvence vzorčenja/bitne ločljivosti zvoka
Največ 192 kHz/24-bitno

Vsebina kompleta
Prenosni Ojačevalnik Za Slušalke (ta enota) (1)
Digitalni kabel za napravе WALKMAN® (1)
Digitalni kabel za naprave Xperia (1)
Kabel micro-USB (1)
Silikonski pašček (2)
Zaščitna folija (1)
Priročnik za začetnike (1)
Referenčni priročnik (ta dokument) (1)

Odprite pladenj pod enoto in odstranite priloženo dodatno opremo.

Priporočena dodatna oprema
USB-napajalnik: AC-UD10 (naprodaj ločeno)

Delovno okolje
Primeren operacijski sistem:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 ali novejši)/Home Basic (SP1 ali novejši)/Home Premium (SP1 ali novejši)/Professional (SP1 ali novejši)/Ultimate (SP1 ali novejši)
Windows Vista
Home Basic (SP2 ali novejši)/Home Premium (SP2 ali novejši)/Business (SP2 ali novejši)/Ultimate (SP2 ali novejši)
Mac OS X (v10.6.8 ali novejši)
CPU: procesor Intel Core 2 1,6 GHz ali hitrejši
Pomnilnik: 1 GB ali več
Vrata USB (USB 2.0 High Speed)

- Eden od zgoraj navedenih operacijskih sistemov mora biti tovarniško nameščen v računalniku.
- Delovanje enote z vsemi računalniki ni zajamčeno.
- Delovanje enote z lastnoročno sestavljenimi računalniki, samostojno nadgrajenimi operacijskimi sistemi ali pri hkratni uporabi več operacijskih sistemov ni zajamčeno.
- Delovanje enote pri uporabi funkcij stanja pripravljenosti, mirovanja ali hibernacije v kakršnemkoli računalniku ni zajamčeno.

Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Obvestila o blagovnih znamkah

- WALKMAN® in logotip WALKMAN® sta registrirani blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- »Xperia« in »Xperia Tablet« sta blagovni znamki družbe Sony Mobile Communications AB.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch in Retina so registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah. iPad Air in iPad mini sta blagovni znamki družbe Apple Inc.
- Oznake »Made for iPod«, »Made for iPhone« in »Made for iPad« pomenijo, da je elektronska dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z napravami iPod, iPhone ali iPad in proizvajalec jamči, da izpolnjuje zahteve standardov družbe Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali za njeno skladnost z varnostnimi standardi in predpisi. Uporaba te dodatne opreme z napravami iPod, iPhone ali iPad lahko vpliva na učinkovitost brezžične povezave.
- Macintosh in Mac OS sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v Združenih državah in drugih državah.
- Microsoft, Windows in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Vse ostale blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V teh navodilih oznaki TM in ® nista uporabljeni.