

SONY®

Sistem audio personal

Manual de instrucțiuni – Ghid de pornire rapidă

RO



© 2014 Sony Corporation

SRS-X2

Fabricat în China

Manuale furnizate

Ghid de pornire rapidă (acest manual)

- Prezentul manual vă furnizează instrucțiuni cu privire la modul în care să conectați aparatul la echipamentele Bluetooth și la modul de efectuare a operațiilor de bază.

Manual de instrucțiuni

- Vă prezintă măsurile de precauție care se impun și specificațiile produsului.

Ghid de asistență (variantă electronică)

- Citiți ghidul de asistență pe ecranul calculatorului dvs. sau al telefonului inteligent, când doriți să aflați mai multe detalii cu privire la modul de folosire a echipamentului. Ghidul de asistență conține de asemenea informații relativ la Soluționarea problemelor care vă pot ajuta în rezolvarea eventualelor disfuncționalități ce pot apărea.
- Adresa URL unde puteți găsi ghidul de asistență este :
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/
- Codul bidimensional :



Informații privind mărcile

- Denumirea BLUETOOTH® și siglele asociate sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor marcaje de către Sony Corporation este făcută sub licență.
- Marcajul N este marcă de comerț sau marcă de comerț înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite și / sau în alte țări.
- Android și Google Play sunt mărci de comerț ale Google Inc.
- Toate celelalte mărci și denumiri comerciale aparțin respectivilor proprietari.

Cuprins


Manuale furnizate	2
Informații privind mărcile.....	2
Încărcarea unității	3
Punerea în legătură și conectarea cu echipamente BLUETOOTH.....	4
Ascultarea muzicii și realizarea de apeluri telefonice.....	8

Încărcarea unității

Această unitate are încorporat un acumulator cu ioni de litiu.
Încărcați acumulatorul înainte de folosi sistemul pentru prima dată.

Notă

- Atașați mai înainte un conector potrivit pentru țara/regiunea dvs. Verificați ca respectivul conector să fie complet introdus în adaptor, până ce se produce un clic.



Încărcarea începe când unitatea este conectată la o priză de perete prin intermediul adaptorului USB de c.a., iar indicatorul ÎNCĂRCARE (Charge) se aprinde, fiind de culoare portocalie. Încărcarea acumulatorului durează aproximativ 3 ore, după care indicatorul luminos se stinge.

Încărcați unitatea în timp ce aceasta este oprită.

Observații

- Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE (Charge) luminează intermitent fiind de culoare portocalie când este utilizată această unitate, energia bateriei (acumulatorului) este scăzută. În acest caz încărcați acumulatorul.
- Pentru a utiliza această unitate la un volum ridicat, conectați-o la o priză de c.a.

Punerea în legătură și conectarea cu echipamente BLUETOOTH


Alegeți cazul dvs. dintre cele 3 variante de punere în legătură prezentate în continuare. Echipamentele BLUETOOTH trebuie puse mai întâi în legătură unele cu celelalte pentru a putea fi folosite.


Punerea în legătură și conectarea pentru prima dată cu un echipament BLUETOOTH (Punerea în legătură automată)

Această unitate poate fi pusă în legătură cu până la 4 echipamente BLUETOOTH. Dacă puneți în legătură cu două sau mai multe echipamente BLUETOOTH, parcurgeți următoarea procedură pentru fiecare dintre acestea.

1 Apăsăți butonul I/⏻ (Alimentare) pentru a porni acest echipament

Indicatorul I/⏻ (Alimentare) se aprinde, fiind de culoare verde.

Indicatorul  BLUETOOTH începe să clipească fiind de culoare albă.




2 Apăsăți și mențineți apăsat butonul (BLUETOOTH) — PAIRING (de punere în legătură) până ce se aude un semnal sonor și indicatorul (BLUETOOTH) începe să clipească des, fiind de culoare albă.

Unitatea intră în modul de punere în legătură.

Observație

- Când porniți unitatea pentru prima dată, aceasta intră automat în modul de punere în legătură.




3 Parcurgeți procedura de punere în legătură la echipamentul BLUETOOTH pentru a detecta această unitate.

Când pe ecranul echipamentului Bluetooth apare lista de echipamente detectate, selectați „SONY:SRS-X2”.

Dacă este solicitată introducerea unei parole la echipamentul BLUETOOTH, introduceți „0000”.

4 Realizați conexiunea BLUETOOTH de la echipamentul BLUETOOTH


Când s-a realizat conexiunea cu un echipament BLUETOOTH, indicatorul  BLUETOOTH de la unitate rămâne aprins.

Conectarea cu echipamentele BLUETOOTH puse în legătură

1 Porniți echipamentul.

Indicatorul  BLUETOOTH începe să clipească fiind de culoare albă.

2 Realizați conexiunea BLUETOOTH de la echipamentul BLUETOOTH.

Când s-a realizat conexiunea BLUETOOTH, indicatorul  BLUETOOTH de la unitate rămâne aprins.

Conectarea printr-o singură atingere la telefonul inteligent (NFC)

La simpla atingere a acestei unități cu un telefon inteligent, unitatea va porni automat după ce va efectua succesiv procedurile de punere în legătură și apoi cele de conectare BLUETOOTH.

Telefoane inteligente (smartphone) compatibile

Telefoanele inteligente (smartphone) compatibile cu NFC, cu Android 2.3.3 sau variante ulterioare instalate.

NFC

NFC (Near Field Communication - *Comunicație în câmp apropiat*) este o tehnologie care permite comunicația wireless la mică distanță între diverse echipamente, cum ar fi telefoane mobile și etichete de siguranță IC. Datorită funcției NFC, comunicarea datelor - spre exemplu punerea în legătură BLUETOOTH - poate fi realizată cu ușurință prin simpla atingere între ele a echipamentelor compatibile NFC (adică simbolul N sau locația destinată acestuia de la fiecare echipament).

1 Activați funcția NFC de la telefonul inteligent.

Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni furnizat pentru telefonul inteligent.

- Dacă sistemul de operare al telefonului inteligent este Android 2.3.3. sau versiuni ulterioare, însă anterior variantei Android 4.1, treceți la pasul 2.
- Dacă telefonul inteligent este Android 4.1. sau versiuni ulterioare, treceți la pasul 4.

2 Preluati și instalați aplicația „NFC Easy Connect” la telefonul inteligent.

„NFC Easy Connect” este o aplicație gratuită care poate fi preluată de la magazinul virtual Google Play.

Pentru a prelua această aplicație, căutați „NFC Easy Connect” sau accesați-o folosind următorul cod bidimensional. Este posibil ca pentru preluarea aplicației să fie necesară plata unor taxe de comunicație.

În cazul folosirii pentru preluare a codului bidimensional :

Folosiți aplicația de citire a codurilor bidimensionale



Notă

- Este posibil ca aplicația să nu poată fi preluată în anumite țări și/ sau regiuni.


3 Porniți aplicația „NFC Easy Connect” la telefonul inteligent.

Verificați dacă interfața aplicației este afișată.


4 Atingeți telefonul inteligent de această unitate.

Deblocați mai întâi ecranul telefonului inteligent.

Atingeți telefonul inteligent de zona marcată cu N a acestei unități și mențineți cele două echipamente în contact până când telefonul inteligent reacționează. Când unitatea oprită este atinsă cu un telefon inteligent, se va realiza conexiunea BLUETOOTH și unitatea va porni.



Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a stabili conexiunea.

Când conexiunea BLUETOOTH este stabilită, indicatorul  BLUETOOTH al sistemului rămâne aprins.

Pentru a deconecta unitatea, atingeți-o din nou cu telefonul inteligent.

Observații

- Dacă este dificil să stabiliți conexiunea, încercați următoarele :
 - activați aplicația la telefonul inteligent și deplasați puțin telefonul în zona cu marcajul N a unității,
 - dacă telefonul inteligent este într-un etui, scoateți-l,
 - verificați dacă interfața aplicației este afișată la smartphone.

Ascultarea muzicii și realizarea de apeluri telefonice

Acționați unitatea după ce ați realizat conexiunea BLUETOOTH cu echipamentul dvs. BLUETOOTH

Ascultarea muzicii

Profil : A2DP, AVRCP


Porniți redarea la echipamentul BLUETOOTH, apoi ajustați volumul.

Stabiliți un nivel moderat al volumului de la echipamentul BLUETOOTH conectat, apoi reglați volumul apăsând butoanele VOL +/- ale acestei unități.




Realizarea / recepționarea de apeluri telefonice

Profil : HSP, HFP



Acționați telefonul inteligent pentru a efectua un apel

Pentru a încheia o convorbire telefonică, apăsați butonul  (apel) de la unitate.

Pentru a recepționa un apel, apăsați butonul  de la unitate când primiți apelul.

Acționați în același fel pentru recepționarea unui apel în timp ce ascultați muzică.

Observații

- Când conectați un echipament audio portabil etc. la mufa AUDIO IN a unității, unitatea va porni automat în modul AUDIO IN. În acest caz, sunetul echipamentului BLUETOOTH nu este emis. Funcția de utilizare fără a folosi mâinile este în continuare disponibilă.

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.