

**SONY®**

4-125-259-12(1)



4125259120

# Sistem de difuzoare

---


**Instrucțiuni**

## SS-TBL700

© 2008 Sony Corporation    Tipărit în Japonia


## Accesorii

**A**



Difuzor

**B**



Placă de bază

**C**



Adaptor de susținere a suportului

**D**




Șurub M5x8

**E**



Șurub M4x12



Pentru detalii privind utilizarea **C** și **D**, consultați instrucțiunile de utilizare ale televizorului.

## Cu privire la siguranță

Acest produs este un sistem de difuzoare sub formă de suport pentru masă, proiectat pentru utilizarea cu un televizor Sony.

Produsele Sony sunt concepute având în vedere în permanență siguranța. Utilizarea incorectă poate provoca vătămări grave, prin arsuri sau șocuri electrice. Aveți grijă să respectați următoarele măsuri de precauție, pentru a preveni astfel de accidente.

### Atenție

- Dacă instalarea nu este efectuată corect, televizorul poate cădea. Pentru mai multe detalii privind instalarea, utilizarea și precauțiile, consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Nu folosiți produsul dacă este deteriorat și luați legătura cu distribuitorul Sony, pentru reparații.
- La instalarea difuzorului deconectați cablul de alimentare de la televizor.

### Produse specificate

Acest produs este proiectat pentru a fi utilizat împreună cu televizorul digital color LCD KDL-40ZX1. (În septembrie 2008)

## Note cu privire la utilizare

### Modul de curățare a difuzorului

- Ștergeți carcasa cu o lavetă moale, ușor umezită cu săpun.
- Nu utilizați produse chimice cum ar fi alcoolul, neofalina sau diluanții, deoarece pot strica suprafața difuzorului.

### Observații cu privire la instalare

- Înainte de a fixa placa de bază de difuzor, scoateți folia de protecție a plăcii de bază.
- Consultați instrucțiunile de operare furnizate împreună cu televizorul, pentru informații privind instalarea televizorului.

### Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate (aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa de Est cu sisteme de colectare diferențiate)

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. Acest produs trebuie predat la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest produs se realizează în mod corect, puteți împiedica eventualele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de evacuare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați cumpărat produsul.

Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC și siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru reparații sau garanție, vă rugăm să comunicați aceste probleme la adresele prevăzute în documentele separate de service sau garanție.

## Specificații

### Difuzoarele

Interval complet:	3 cm (4)
Woofler:	5,8 × 9 cm (1)
Impedanța:	8 ohmi (interval complet), 4 ohmi (woofler)
Puterea maximă de alimentare:	6W + 6W (interval complet) + 12 W (woofler)
Dimensiuni (lățime/înălțime/grosime) (aprox.):	41,5 × 18,3 × 41,5 cm
Masa:	3,8 kg