



HT-XT100



Accesorii furnizate





Note

- Nu așezați niciun obiect care poate intra în contact cu partea inferioară a subwooferului.
- Așezați stativul televizorului în centrul sistemului astfel încât nicio parte a acestuia să nu iasă în afara perimetrului sistemului.
- Nu așezați obiecte mai grele de 30 kg pe acest sistem. Acestea pot deteriora sistemul.
- Nu așezați obiecte metalice la mai puțin de 5 cm în stânga sistemului, atunci când utilizați funcția BLUETOOTH. Acest lucru poate provoca reducerea volumului sunetului.

# 1 Conectarea la televizor


Există o mufă optică digitală pe televizor?




Note

- Atunci când utilizați un cablu HDMI, conectați televizorul la mufa HDMI cu eticheta „ARC” imprimată pe aceasta. În caz contrar, nu este scos niciun sunet.
- Atunci când conectați televizorul la mufa HDMI cu eticheta „ARC” imprimată pe aceasta, selectați [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI] în meniul, după pasul 4, în partea dreaptă. (Consultați „Utilizarea afișajului de setare” din Instrucțiunile de utilizare).

# 2 Configurarea telecomenzii




# 3 Pornirea sistemului



- 1 Conectați cablul de alimentare CA (de la rețea).
- 2 Apăsați butonul I/ON (pornit/standby). Afișajul se aprinde.

# 4 Ascultarea sunetului



Apăsați în mod repetat butonul INPUT, până când mufa la care ați conectat televizorul la pasul 1 este indicată pe afișaj. Apoi, apăsați butonul (volum) pentru a regla volumul.

Configurarea este finalizată!  
Distracție plăcută!

Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate referitor la conexiunea BLUETOOTH, USB și alte funcții.

