

SONY®


Suport pentru difuzoare

Instrucțiuni de utilizare

WS-FV11

Sony Corporation © 2004 Tipărit în China

Componente livrate



<http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>
0570-00-3311
03-5448-3311
Fax 0466-31-2595

Precauții

Cu privire la siguranță

- Se recomandă a fi utilizat cu sistemul de mini-difuzoare Sony.
- Amplasați suportul pentru difuzoare într-un loc orizontal, drept.

Cu privire la curățare

Curățați tubul de susținere, baza și consola cu o lavetă moale, umezită ușor cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați nici un fel de burete abraziv, praf de curățat, sau solvenți cum ar fi diluanții, neofalina sau alcoolul.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la dispozitiv, vă rugăm să consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Specificații

Dimensiuni

Aprox. 270 x 760 la 1.080 mm (diam. / în.)

Masa Aprox. 3,6 kg

Modelul și specificațiile se pot modifica fără preaviz.

Montare

- 1 Montați pad-urile (C) în partea de jos a bazei (B), apoi înșurubați complet tubul de susținere (A) în orificiul din bază.
- 2 Reglați tubul de susținere la o înălțime între 730 mm și 1.050 mm.
- 3 Întoarceți tubul de susținere cu capul în jos, apoi îndreptați și conectați cablul pentru difuzoare prin orificiul din bază.
- 4 Fixați difuzorul cu șurubul (D).

Notă cu privire la amplasare

Fiți foarte atent(ă) atunci când amplasați suportul pe o suprafață tratată special (ceruită, uleiată, lustruită, etc.), deoarece pot apărea pete sau decolorări.

