

Telecomandă
auto Bluetooth®

Ghid de referință

RO

©2016 Sony Corporation
<http://www.sony.net/>

* 4 5 9 4 3 7 7 2 1 * (1)

RM-X7BT

Site de asistență

Dacă aveți întrebări sau doriți să aflați ultimele informații referitoare la asistența pentru acest produs, vizitați site-ul Web de mai jos:

<http://www.sony.eu/support>

Înregistrați produsul online acum la:

<http://www.sony.eu/mysony>

Română

Înainte de a utiliza sistemul, citiți cu atenție acest ghid și păstrați-l pentru consultare ulterioară. Informațiile pe care se specifică tensiunea de alimentare etc. se află la baza adaptorului și a telecomenzii.



Prin prezența, Sony Corporation declară că acest echipament respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, accesați următorul URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Aviz pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE

Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Cu privire la conformitatea produsului în UE: Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia



Casarea bateriilor și a echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)

Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere. Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt eliminate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă a deșeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul sau bateria.



AVERTISMENT: Nu ingerați bateria: pericol de arsuri chimice.

Telecomanda furnizată cu acest produs conține o baterie cu celule de tip monedă/nasture. Dacă bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghițită, poate cauza arsuri interne grave în numai 2 ore și poate conduce la deces.

Nu păstrați bateriile noi și cele uzate la îndemâna copiilor.

În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, întrerupeți utilizarea produsului și nu îl păstrați la îndemâna copiilor.

Dacă bănuți că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Notă cu privire la bateria cu litiu

Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul sau altele asemenea.

Avvertisment în cazul în care contactul mașinii nu are poziție ACC

În cazul în care contactul mașinii nu prezintă poziția ACC, scoateți cablul USB de fiecare dată când decuplați contactul, pentru a preveni descărcarea bateriei.

Declinarea răspunderii privind serviciile oferite de terți

Serviciile furnizate de terți pot fi modificate, suspendate sau revocate fără notificare prealabilă. Sony nu are nicio răspundere în astfel de situații.

Notă importantă

Atenție

SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO SITUAȚIE PENTRU DAUNELE INCIDENTALE, INDIRECTE SAU ÎN CONSECINȚĂ SAU ALT FEL DE DAUNE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, PIERDEREA DE PROFIT, PIERDEREA DE VENIT, PIERDEREA DE DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP INACTIV ȘI TIMP AL UTILIZATORULUI, LEGATE SAU DETERMINATE SAU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, A ECHIPAMENTELOR HARDWARE ȘI SAU A SOFTWARE-ULUI FOLOSITE DE ACEST PRODUS.

Stimate client, acest produs conține un transmțător radio.

În conformitate cu Reglementarea UNECE nr. 10, producătorul unui vehicul poate impune condiții specifice pentru instalarea de transmțătoare radio în vehicule.

Verificați manualul de utilizare a vehiculului sau contactați producătorul sau distribuitorul vehiculului înainte de a instala acest produs în vehicul.

Apeluri de urgență

Acest sistem „măini libere” BLUETOOTH și dispozitivul electronic conectat la sistemul „măini libere” funcționează cu semnale radio, rețele mobile și de telefonie fixă precum și cu funcții programate de utilizatori care nu pot garanta conexiunea indiferent de condiții.

În consecință, nu trebuie să vă bazați exclusiv pe dispozitivele electronice pentru comunicații esențiale (cum ar fi situațiile medicale de urgență).

Cu privire la comunicarea BLUETOOTH

- Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locații deoarece pot provoca accidente.
 - în orice loc în care pot fi prezente gaze inflamabile, în spitale, în trenuri, în avioane sau benzinării
 - în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu
- Această unitate acceptă funcții de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune securizată în timpul utilizării tehnologiei wireless BLUETOOTH dar această securitate poate fi insuficientă în funcție de setare. Trebuie să fiți atenți atunci când folosiți tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea de informații în timpul comunicării BLUETOOTH.

Dacă aveți întrebări sau probleme legate de unitate care nu sunt prezentate în acest manual, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.



Română

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, accesați următorul URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Specificații

Comunicare wireless

Sistem de comunicare	Specificația BLUETOOTH versiunea 3.0
Ieșire	Clasă de putere 2 standard BLUETOOTH (max. +4 dBm)
Rază maximă de comunicare	Spațiu liber, aprox. 10 m ^{*1}
Bandă de frecvență	Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulare	FHSS
Profiluri compatibile cu BLUETOOTH ^{*2}	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 HFP (Handsfree Profile) 1.6 HID (Human Interface Device Profile) 1.0
Codec corespunzător	SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*1 Raza efectivă va varia în funcție de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea recepției, performanța antenei (aeriene), sistemul de operare, aplicația software etc.

*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.

Generalități

Ieșire	Mufă AUDIO OUT (mini mufă stereo ø 3,5 mm)
Intrări	Mufă MIC IN (mini mufă stereo ø 3,5 mm) Port micro USB B (doar pentru alimentare)
Necesar de putere	5 V c.c.
Consum de curent nominal	0,1 A
Dimensiuni	Adaptor Aprox. 49 mm × 38 mm × 13 mm (l/i/a) Telecomandă Aprox. ø 54 mm × 34 mm
Masă	Adaptor Aprox. 16 g Telecomandă Aprox. 42 g
Conținutul pachetului	Adaptor (1) Telecomandă (1): RM-X75 Baterie cu litiu CR2032 (1) Cablul micro USB (1) Cablul AUX (1) Componente pentru instalare și conectare (1 set)
Accesorii/echipamente opționale	Microfon: XA-MC10

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Drepturi de autor

Marca cuvântului și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de către Sony Corporation se face în baza unei licențe. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor de drept ai acestora.

Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch și Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

Google, Google Play™ și Android™ sunt mărci comerciale ale Google Inc.

„Waze”, sigla Waze și alte mărci comerciale și/sau de serviciu reprezintă proprietatea Waze Mobile sau a afiliaților săi.